

Kvik vejledning Kyoritsu 6300 Energianalysator

El. nr. 63 98 721 008 elma (instruments)

side 2

Indledning.

Denne kvik vejledning er lavet for, at man kan komme hurtigt i gang med at bruge Kyoritsu 6300. Kvik vejledningen er en forkortet udgave af den komplette vejledning, som findes på den medfølgende CD rom.

• Sikkerhed

Før der udføres målinger med Kyoritsu 6300 kontrolleres der visuelt om alle prøveledninger er intakte og at instrumentet ikke har en evt. skade i kabinettet. Vær opmærksom på, at der måles på spændingsførende anlæg.

- Indhold
 - 1. Funktionsoversigt
 - 2. Instrument layout
 - 3. Indstilling af **SET UP**
 - 4. Forbindelsesdiagrammer
 - 5. Opsætning af w måling
 - 6. Opsætning af wh måling
 - 7. Måling af energibehov : DEMAND
 - 8. Brug af CF Card og lagre data.

Sektions numrene i kvik vejledningen henviser til den store manual.



2. Instrument layout (Sektion 2)

• Display & knapper (2-1)



LED status indikator

*Lys tændt: Instrumentet logger *Lys Blinker: Instrumentet venter på start tidspunkter skal indtræffe

Funktion knap

Tænder instrumentet i alle områder og slukker det ved at sætte det i off position

- (Sektion 3)
- 1. Kan tilsluttes forsyningsnettet
- 2. Batteri tilslutning

Knapper	Beskrivelse	Knapper	Details
START	Start / Stop knap	ESC	* Annullere et valg * Slet hukommelse
8	Tænd / sluk lyset i displayet		* Data hold * Lås taster
a V V	Piltaster til at kører rundet imellem de liner der vises i displayet.	DATA	Hold knappen ned i mere end 2 sek. og du låser tasterne For at låse op holdes knappen ned igen i 2 sek.
ENTER	Enter er til at bekræfte et valg.	SAVE	Save knappen er til at gemme resultater





• CF kort/ USB port(2-3)



• Display (2-3)



Strøm område

Symbol	Status af måling eller funktion
ייס	Nøgle symbolet betyder at tasterne er låst.
Vol	Lyser når der er tilsluttet spænding.
AOL	Lyser når strømen er tilsluttet.
¢	Lyser når instrumentet er tilsluttet forsyningsnettet.
•	Lyser når instrumentet kører på batteri, samt batteri tilstand
E	Lyser hvis holde funktionen er aktiv.
INTEG	Lyser ved logning af data, og blinker i stand by funktion
DEMAND	Lyser ved logning af energi, og blinker i stand by funktion
FULL	Lyser når CF kort og interne hukommelse er fyldt op
CARD	Lyser når man gemmer på CF kortet
FILE	Lyser når man enten åbner eller lukker en fil fra en måling.
SAVE	Lyser når man gemmer data.
(MEM)	Lyser når man gemmer på intern hukommelse.
VT	Lyser hvis omregnings faktoren for spænding ikke er sat til 1
CT	Lyser hvis omregnings faktoren for strøm ikke er sat til 1

3. Indstilling: SET UP menu (Sektion 4) **3.1 Liste over indstillinger** (4-1)

Indstillinger	Positions nr.	Symbol	Indstillings muligheder
	01 System	-	1P2W(1ch)/ 1P2W(2ch)/ 1P2W(3ch)/ 1P3W/ 3P3W /3P4W
	02 Spændingsområde	-	150/ 300/ 600V
Standard indstilling	03 Strøm område	-	Område (04 Strømtang) 5/ 10/ 20/ 50A : (50A) 10/ 20/ 50/ 100A : (100A) 20/ 50/ 100/ 200A : (200A) 50/ 100/ 200/ 500A : (500A) 100/ 200/ 500/ 1000A : (1000A) 100/ 200/ 500/ 1000A : (1000A) 1000/ 3000A : (3000A)
	04 Strøm tang	8	50/ 100/ 200/ 500/ 1000/ 3000A
	05 VT (volt) omsætningsforhold		1 ~ 10000
	06 CT (ampere) omsætningsforhold	GT	1.00 ~ 10000.0
Andre	07 Tid (*1)	0	År : Måned : Dag, Time : Minut : Sekund
indstillinger	08 Signalgiver	⊄ :	on (lyd tændt) oFF (lyd slukket)
	09 Lognings interval	(INTEG) (INT)	1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30 sek. 1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30 min., 1 time
Indstillinger	10 Indstilling af start tid og dato	(INTEG) START	År : Måned : Dag, Time : Minut : Sekund
Kun Wh området	11 Indstilling af stop tid og dato	(INTEG) STOP)	År : Måned : Dag, Time : Minut : Sekund
	12 Annullerer indstillinger	(INTEG) RESET	on (reset) oFF (ej reset)
	13 Lognings interval	(DEMAND) (INT)	1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30 sek. 1/ 2/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30 min., 1 time
	14 Indstilling af start tid og dato	(DEMAND) (START)	År : Måned : Dag, Time : Minut : Sekund
Indstillinger Kun for effektmåling	15 Indstilling af stop tid og dato	(DEMAND) (STOP)	År : Måned : Dag, Time : Minut : Sekund
Run for orienting	16 Indstilling af måleværdi	(DEMAND) Target	0.1W ~ 999.9GW
	17 Inspektions cyklus		Kan stilles til en af disse tider. Interval =30min. \rightarrow 10/ 15/ 20 min.
	18 Annullere indstillinger	(DEMAND) RESET	on (reset) oFF (ej reset)
Indstillinaer	19 Brug af CF kort (*2)	CARD	on (i brug) oFF (ej i brug, benytter interne hukommelse)
For CF kort	20 Formatere data på CF kort		on (formater) oFF (ej formater)
	21 Slet data på CF kort]	dEL (slet) not.dEL (slet ikke)
	22 Slet data i den intern hukommelse	MEM	dEL (slet) not.dEL (slet ikke)
Andre	23 System reset	RESET	on (reset) oFF (ej reset)
musullinger	24 Indlæsning af gemte data	CONF	Hukommelses nr. 01 ~ 20
	25 Gem data		Hukommelses nr. 01 ~ 20

(*1) Tiden er indstillet fra fabrikken, det er indstillet efter Japansk tid. (*2) Instrumentet vil selv finde CF kortet når instrumentet tændes.

3-2 Fremgangsmåde (4-3)



V2

 (\mathbf{O})

A2

A1

Last 2

Last 1

Last

V3

 (\bigcirc)

A3

4. Systemer (Sektion 5) VN V1 600 V ~ MAX (\mathbf{O}) Enkel fase og nul 2-leder (1 kanal) "1P2W (1ch)" O CAT IT 60 VN A1 V1 A2 V2 A3 V3 100-240V ~ 45-65 Hz 6 Forsyning Last 1 Ν VN V1 A1 Enkel fase og nul 2-leder (2 kanaler) "1P2W (2ch)" L Forsyning Ν • Enkel fase 2-leder (3 kanaler) "1P2W (3ch)" VN V1 A1 A2 Last 3 Last 2 Forsyning Ν Last 1 VN V1 A1 A2 A3 • Enkel fase 3-leder "1P3W" L2 Ν Forsyning L1 • Tre faser 3-leder "3P3W" VN V1 V2 A1 A2 L3



5. Øjebliksværdier: W området (Sektion 6)

• Skematisk fremgangs metode



• Viste værdier i W område

	Display paramete	r	Enhed		
Spænding	V : Gennemsnit af spændingerne V	i Vi: Spænding per fase	V		
(RMS)			v		
Strøm (RMS)	A : Gennemsnit af amperene Ai	Ai: Ampere per fase	A		
Effekt:	P : Total effekt forbrug	Pi: Effekt per fase			
	Polarity: + (ikke markeret) tilført effek	t	W		
	- (minus) afgivende effekt (e	eks. generator)			
Reaktiv effekt	Q : Total reaktiv effekt.	Qi: Reaktiv effekt per fase			
	Polarity: + (ikke markeret) tilført reak	tiv effekt,	Var		
	- (minus) afgivende reaktiv effekt				
Tilsyneladende	S : Total volt ampere Si	: Volt ampere per fase	٧/٨		
effekt			VA		
Cos φ	$PF:Total\cos\phi\qquad\qquadPf$: $\cos \phi$ per fase			
	Polarity: + (ikke markeret) faseforsky	dning bagud,	PF		
	- (minus) faseforskydning fo	rud			
Frekvens	f : Frekvens af V1		Hz		
Nul strøm	In : Nul strøm (Dog kun i systemet	tre faser og nul - "3P4W")	An		

Kyoritsu 6300 kan vise tre værdier af gangen i displayet. (Skærm 1A V/ A/ P) Hvad der vises i displayet afhænger meget af hvad for et ledningssystem man har til koblet).

• I tilfælde af tre faser og nul 4-leder "3P4W" (15 skærme)



* Screen 1-A vises i displayet når instrumentet tændes .

* Anvend for at flytte displayet langs X aksen.

(eks. fra Screen 1-A to 1-D, Screen 2-A til 2-D, Screen 3-A til 3-G)

* Anvend 🛕 👿 for at flytte på Y aksen

Tryk på 🛕 for at gå fra Screen 1, til screen 3-A, og til 2-A er ved at trykke på

* På displayet vises **1 2 3** de henviser til de respektive faser L1-L2-L3. (eks. på displayet 1-B**1** eller alle 3 faser **1 2 3** vises alle.

System	А	В	С	D	E	F	G
40004	V A P	-	-	-	-	-	-
1P2W (1ch)	P S PF	-	-	-	-	-	-
9 skærme	V	A	Р	PF	S	Q	f
	-	-	-	-	-	-	-
	V	V	V	_	_		
	A	A1	A2	-	-	-	-
1P2W	P	P1	P2				
(2ch)	P S	P1 S1	P2 S2	_	_	_	_
12 alcontra	PF	PF1	PF2				
13 Skærme	V	A1	P1	PF1	S1	Q1	f
	-	A2	P2	PF2	S2	Q2	-
	V	V	V	V			
	А	A1	A2	A3	-	-	-
1P2W	P	P1	P2	P3			
(3ch)	P S	P1 S1	P2 S2	P3 S3	-	-	-
15 skormo	PF	PF1	PF2	PF3			
15 skærme	V	A1	P1	PF1	S1	Q1	f
	-	A2	P2 P3	PF2	S2	Q2	-
	V	V1	V2	115		Q.5	_
	А	A1	A2	-	-	-	-
4 D2\W	P	P1	P2				
12300	P S	51	S2	_	-	-	-
13 skærme	PF	PF1	PF2				
	V1	A1	P1	PF1	S1	Q1	f
	V2 -	A2 -	P2 -	PF2 -	- 52	Q2	-
	V	V1	V2				
	A	A1	A2	-	-	-	-
3 D 3W	P	P1	P2				
JE JAA	S	S1	S2	-	-	-	-
13 skærme	PF	PF1	PF2				
	V1	A1	P1	PF1	S1	Q1	f
	V∠ -	-	-	-	- 52	-	-

Diverse tabeler i de forskellige spændings systemer





* Gemmer man i den interne hukommelse skal MEM være markeret i displayet, hvis man vil gemme på CF kort skal være markeret

* Filen skal lukkes inden man gemmer, hvis ikke, vil der ikke blive nogen data gemt.

6. Integrations måling: Wh området (Sektion 7)

• Skematisk fremgangsmetode



• I displayet vises Wh området

Viste parameters			
Aktiv energi	WP	: Total energi forbrug	W/b
(forbrug)	WP1/WP2/WP3	: Total energi forbrug per fase.	VVII
Tilsyneladende energi	WS	: Tilsyneladende energi forbrug total	VAb
(forbrug)	WS1/WS2/WS3	: Tilsyneladende energi per fase	VAN
Time forlabet of	Tid	: Timer; Min; Sek.	
integratione målingen		Timer; Min.	-
integrations maingen		Timer	



6.1 Udførelse af måling (7-1, 7-2)

* I tilfælde af at man har gemt i den interne hukommelse vil MEM vises i displayet i stedet for CARD * Vær opmærksom på at filen skal være lukket. Ellers vil de loggede data ikke blive gemt Sletning of filer garee ved at helde ESC pad i mere and 2 pak, og vælge "dEL" eller gå i men

Sletning af filer gøres ved at holde ESC ned i mere end 2 sek. og vælge "dEL" eller gå i menu "Setting 12".

6.2 Skærmbillede / Opsamling af data (7-4, 7-5)

- Skærmbillede
- < For tre faser 4 leder system "3P4W" >



<Andre systemer>

Wiring("Sotting O	1") Displayed at	Displayed contents				
Winng(Setting 0	T) Displayed at	Skærm1	Skærm2	Skærm3	Skærm4	
1P2W (1ch)	Øverst Midten Nederst	TIME WP WS	-	-	-	
1P2W (2ch) 1P3W 3P3W	Øverst Midten Nederst	TIME WP WS	TIME WP1 WS1	TIME WP2 WS2	-	
1P2W (3ch) 3P4W	Øverst Midten Nederst	TIME WP WS	TIME WP1 WS1	TIME WP2 WS2	TIME WP3 WS3	

• Logningsprocedure (Data vil blive gemt uden yderlig indgreb.)



7. Måling efter effekt behov: **DEMAND** område (Sektion 8)

Skematisk fremgangsmetode



• Skærmbillede for måling

Parmeter i displayet	Unit
Effekt behov for start af måling	W
Prognose for værdi	W
Nutids værdi	W
Belastningsfaktor	%
Resterende tid	-
Max. effekt behov	W
Dato og tid når max. effekt værdi måles	-



* I tilfælde af, at man har gemt i den interne hukommelse vil MEM vises i displayet i stedet for CARD * Vær opmærksom på at filen skal være lukket. Ellers vil de loggede data ikke blive gemt Sletning af filer gøres ved at holde ESC ned i mere end 2 sek. og vælge "dEL" eller gå i menu

Sletning af filer gøres ved at holde ESC ned i mere end 2 sek. og vælge "dEL" eller gå i menu "Setting 18".

7.2 Skærmbillede / Opsamling af data

Skærmbillede

Der er et skærmbillede til hvert lednings system, og kan blive aktiveret på følgende måde.



• Data procedure (Data vil blive gemt uden yderlig indgreb.)

< Procedure for effektbehov måling på dette instrument >







* Belastningsfaktor (%) = Forudbestemt t værdi/ Målsætning x 100

< Max. værdi og lagring af data punkter >

Demand værdier (W)

Demand interval





8. CF kort (Sektion 9)/ Lagring af data (6-4, 7-5, 8-6)

- CF kort
- * Mulig kort der kan anvendes 32M/ 64M/ 128MB

* CF kort

(Korrekt fremgangsmetode ved anvendelse af CF kort)

Leverandør	Model	Kapacitet	
	SDCFB-32	32MB	
SanDisk Corporation	SDCFB-64	64MB	
	SDCFB-128	128MB	
Renesas Technology		100MD	
Corporation	ND20D120C0C	120IVID	
Adtec co., Ltd.	AD-CFG32	32MB	
	RCF-X32MY	32MB	
BUFFALO Inc.	RCF-X64MY	64MB	
	RCF-X128MY	128MB	

* Varmærket på CF kortet er der varemærke med leverandør og størrelse samt type.

Max data points der kan gemmes (specifikation)

Data gemt i:		CF kort			Intern hukommelse
Kapacitet		32MB	64MB	128MB	128kB
Max. antal points der kan gemmes		100,000 points	200,000 points	400,000 points	1,000 points
Integrations / interval tid	1sec	7 timer	14 timer	28 timer	4 minutter
	1min	18 dage	36 dage	72 dage	4 timer
	30min	1 år eller mere		5 dage	
Der kan gemmes op til:		20 filer		1 fil	

* I tilfælde af at der ikke er nogen filer på CF kortet.

• File format og navn

Målte data skal gemmes i CSV format, og fil navnet vil blive tildelt automatisk.



• De forskellige parameter.

Hvert måleområde har forskellige parameter man kan indstille, det afhænger dog af hvilket system man har valgt

Manual lagring i W området	: Gælder kun for parameter i liste 1		
	(undtagen for max/ gennemsnit)		
Automatisk lagring i Wh området	: parameter er i liste 1 og liste 2		
Automatik lagring i DEMAND området	: parameter er i liste i 1], 2 og liste 3		

	Parameter der lageres				
	Spænding (RMS)	V : Gennemsnit af spænding Vi Vi : Spænding per fase V max : Max. værdi af V Vi max : Max. værdi af Vi V avg : Gennemsnit af spænding V Vi avg : Gennemsnit af spænding Vi			
	Strømme (RMS)	A : Gennemsnit af strøm Ai Ai : Strøm per fase A max : Max. værdi af A Ai max : Max. værdi af Ai A avg : Gennemsnit af strøm A Ai avg : Gennemsnit af strøm Ai			
	Aktiv effekt	P : Total aktiv effekt Pi : Aktiv effekt per fase P max : Max. værdi af P Pi max : Max. værdi af Pi P avg : Gennemsnit af effekt P Pi avg : Gennemsnit af effekt Pi			
1	Reaktiv effekt	Q : Total reaktiv effekt Qi : Reaktiv effekt per fase Q max : Max. værdi af Q Qi max : Max værdi af Qi Q avg : Gennemsnit reaktiv effekt Q Qi avg : Gennemsnit af reaktiv effekt Qi			
	Tilsyneladende effekt	S : Total tilsyneladende effekt Si: : Tilsyneladende effekt per fase S max : Max. værdi af S Si max: : Max værdi af Si S avg : Gennemsnit værdi af S Si avg : Gennemsnit værdi af Si			
	Cos φ (PF)	PF : Total cos φ PFi : Cos φ per fase PF max: Max. værdi af PF PFi max : Max værdi af PFi PF avg : Gennemsnit værdi af PF PFi avg : Gennemsnit værdi af PFi			
	Frekvens	f : Frekvens af V1 f max : Max. værdi af f f avg : Gennemsnit værdi af f			
	Aktiv effekt	+WP: Total tilsyneladende effekt (forbrug)+WPi: Aktiv effekt per fase (forbrug)-WP: Total aktiv effekt (regenerering)-WPi: Aktiv effekt per fase (regenerering)#WP: Total aktiv effekt (generelt)#WPi: Aktiv effekt per fase (generelt)			
2	Image: Provide a constraint of the state of the stat				
	Reaktiv effekt	+WQ : Reaktiv effekt total (forbrug)			
3	Værdi effekt behov	#DEM: Total værdi efter behov#DEMi: Demand value per phaseTARGET: Målsætning			

20101210SWA



Elma Instuments A/S Ryttermarken 2 DK-3520 Farum T: +45 7022 1000 F: +45 7022 1001 info@elma.dk www.elma.dk Elma Instuments AS Garver Ytterborgsvei 83 N-0977 Oslo T: +47 22 10 42 70 F: +47 67 06 05 55 firma@elma-instruments.no www.elma-instruments.no Elma Instuments AB Pepparvägen 27 S-123 56 Farsta T: +46 (0)8-447 57 70 F: +46 (0)8-447 57 79 info@elma-instruments.se www.elma-instruments.se