

Manual PVCHECK

EAN: 8033772797467





Innehåll:

1.	FÖ	RSI	(TIGHETSÅTGÄRDER OCH SÄKERHET	4
	1.1.	FÖI	RBEREDANDE INSTRUKTIONER	5
	1.2.	UN	DER ANVÄNDNING	5
	1.3.	EFT	FER ANVÄNDNING	5
	1.4.	DEI	FINITION AV MÄT (ÖVERSPÄNNINGS) KATEGORI	6
2.	GE	NER	ELL BESKRIVNING	6
	2.1.	INT	RODUKTION	6
	2.2.	INS	TRUMENTFUNKTIONER	6
3.	FÖ	RBE	REDELSE INNAN ANVÄNDNING	7
	3.1.	INI	TIALA KONTROLLER	7
	3.2.	INS	TRUMENTETS MATNING	7
	3.3.	KAI	LIBRERING	7
	3.4.	FÖI	RVARING	7
4.	NO	MEN	IKLATUR	8
	4.1.	INS	TRUMENTBESKRIVNING	8
	4.2.	TAT	NGENTBORDSBESKRIVNING	9
,	4.3.	DIS	PLAYBESKRIVNING	9
	4.4.	INI	TIAL SKÄRM	9
5.	GE	NER	ELL MENY	10
	5.1.	INS	TÄLLNINGAR – INSTRUMENTINSTÄLLNINGAR	10
	5.1	.1.	Generellt	10
	5.1	.2.	Mätenheter	11
	5.1	.3.	Datum och tid	11
	5.1	.4.	Remote-enhet/Pyranometer	11
	5.1	.5.	Instrålning	12
	5.1	.6.	DC-tång	12
	5.2.	EFF	F – EFFEKTIVITESTTEST INSTÄLLNINGAR FÖR PV-INSTALLATIONER	13
	5.2	2.1.	Instrumentinställningar	13
	5.2	2.2.	Systemparametrar	13
	5.2	2.3.	Val av kompenseringsförhållande för temperatureffekterna	14
	5.3.	LO\	$W\Omega$ – INSTÄLLNINGAR FÖR KONTINUITETSTEST MED 200MA	15
	5.3	8.1.	Instrumentinställningar	15
	5.4.	MΩ	– INSTÄLLNINGAR FÖR ISOLATIONSMÄTNING	16
	5.4	.1.	Instrumentinställningar	16
	5.5.	IVC	CK – INSTÄLLNINGAR FÖR IVCK SNABBTEST	17
	5.5	5.1.	Instrumentinställningar	17
	5.6.	DB	- HANTERING AV MODULDATABASEN	18
	5.6	5.1.	Hur man definierar en ny PV-modul	19
	5.6	5.2.	Hur man modifierar en existerande PV-modul	20
~	5.6	5.3.	Hur man raderar en existerande PV-modul	20
6.	AN	VAN		21
	6.1.	MÃ	TNING AV EFFEKTIVITET PA PV-ANLAGGNINGAR MED SOLAR-02	21

6.2. MÄTNING AV PARAMETRAR PÅ EN PV-ANLÄGGNING UTAN SOLAR-02	23
6.3. SNABBKONTROLL AV PV-MODULER OCH STRÄNGAR (IVCK)	25
6.3.1. Förord	25
6.3.2. Utförande av ett IVCK snabbtest utan att mäta instrålning	26
6.3.3. Utföra ett IVCK snabbtest och mäta instrålning	
6.3.4. Återställ genomsnitt	
6.4. MÄTNING AV ISOLATION PÅ PV-MODULR/STRÄNGAR/FÄLT (MΩ)	
6.4.1. Förord	
6.4.2. Mätning av isolation – FIELD -läge	
6.4.3. Mätning isolation – TIMER-läge	
6.4.4. Mätning av isolation – STRING-läge	
6.5. MÄTNING AV KONTINUITET PÅ PV-MODULER/STRÄNGAR/FÄLT (LOWΩ)	
6.5.1. Förord	
6.5.2. Kalibrering av testledningarna	
6.5.3. Mätning av kontinuitet	
6.6. LISTA ÖVER VISADE MEDDELANDEN	40
7. SPARA DATA	
7.1. SPARA EFFEKTIVITETSMÄTNINGAR	
7.2. SPARA IVCK, M Ω OCH LOW Ω MÄTRESULTAT	
7.3. ARBETA MED RESULTAT	43
7.3.1. Återkalla resultat för PV effektivitetsmätning i displayen	43
7.3.2. Återkalla resultat för IVCK, MΩ och LOWΩ i displayen	
7.3.3. Radera data från minnet	45
8. ANSLUTA INSTRUMENTET TILL EN PC	
	46
	10 /16
9.1. GENEREEE INFORMATION	0+ ۱6
9.2. BATTERIBTTE	
94 ÅTERVINNING	
10 TEKNISKA SPECIFIKATIONER	40 47
	،47 ۸7
	47 48
10.4 REFERENSSTANDARDER	0+ ۱۵
10.4.1 Generellt	40 40
10.5 GENERELL KARATÄRISTIK	49
	49
	49
11 APPENDIX – TEORI	
	50 مع
12 SERVICE	50 51
	JI
	ا G
	ЭI



1. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SÄKERHET

Instrumentet är tillverkat i enlighet med IEC/EN61010-1 relevant för elektroniska mätinstrument. Innan och under tiden du utför mätningar, observera följande indikeringar och läs alla punkter som föregås av symbolen \triangle med yttersta noggrannhet.

- Utför inte spännings- eller strömmätningar i fuktiga omgivningar.
- Utför inte mätningar i närheten av gas, explosive eller brännbara material, eller i dammiga miljöer.
- Undvik kontakt med kretsarna som skall mätas.
- Undvik kontakt med utsatta metalldelar, oanvända mätprober etc.
- Utför inga mätningar om du hittar något onormalt hos instrumentet såsom deformation, något som är trasigt, displayen fungerar inte, etc.
- Var speciellt uppmärksam när du mäter spänningar högre än 25V i speciella miljöer och 50V i normala miljöer, då det finns en risk för elektrisk stöt.

I denna manual, och på instrumentet, förekommer följande symboler:



VARNING: observera instruktionerna i denna manual; felaktigt användande kan skada instrumentet eller dess komponenter



Varning för Hög spänning; risk för elektrisk stöt



Dubbelisolering



DC vspänning eller ström



Anslutning till jord

1.1. FÖRBEREDANDE INSTRUKTIONER

- Instrumentet är tillverkat för användning i miljöförhållanden specificerade i § 10.6. Använd det inte i andra miljöförhållanden.
- Instrumentet kan användas för att mäta SPÄNNING och STRÖM i KAT III 300V med en max. spänning på 1000V mellan ingångarna. Använd inte på system som överskrider gränsvärdena specificerade i § 10.1, § 10.2 och § 10.3
- Vi rekommenderar att man följer normala säkerhetsrutiner för att skydda användaren mot farliga strömmar och instrumentet mot felaktig användning.
- Endast tillbehören som kom tillsammans med instrumentet kan garantera att man uppfyller säkerheten. De måste vara i bra skick och bytas mot identiska om nödvändigt.
- Kontrollera att batterierna är isatta korrekt.
- Innan man ansluter testledningarna till kretsen som skall mätas, kontrollera att önskad funktion är vald.

1.2. UNDER ANVÄNDNING

Vänligen läs igenom följande rekommendationer och instruktioner noggrannt:

VARNING

- Om man inte följer varningar och/eller kan det skada instrumentet och/eller dess komponenter eller bli en fara för användaren.
 - Symbolen " **Market**" indikerar full laddningsnivå på batterierna. När batteriladdningen minskar till en min.nivå, visas symbolen " **Darket**" på displayen. I detta fall, sluta mäta och byt batterier enligt § 9.2
 - Instrumentet kan lagra data även utan batterier.

1.3. EFTER ANVÄNDNING

När mätningarna är avslutade, slå av instrumentet genom att trycka och hålla in ON/OFF knappen i några sekunder. Om instrumentet inte skall användas under en längre period, ta ur batterierna och följ instruktionerna i § 3.4

1.4. DEFINITION AV MÄT (ÖVERSPÄNNINGS) KATEGORI

Standarden "IEC/EN61010-1: Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use, Part 1: General requirements" definierar vad mätkategori, vanligen kallad överspänningskategori är.

KAT I: För mätningar utförda på kretsar som inte är direkt anslutna till elnätet, dvs batteridrivna instrument.

KAT II: För mätningar utförda på kretsar direkt anslutna till lågspänningsinstallationen, dvs. hushållsapparater, bärbara verktyg och liknande utrustning.

KAT III: För mätningar utförda i byggnadsinstallationer, dvs fördelningscentral, centraler, ledningsdragning, inklusive kablar, bussar, kopplingsdosor, strömbrytare, vägguttag i fasta installationer och utrustning för industriell användning och annan utrustning, till exempel stationära motorer med permanent anslutning till den fasta installationen.

KAT IV: För mätningar utförda vid källan till lågspänningsinstallation, dvs elmätare.

2. GENERELL BESKRIVNING

2.1. INTRODUKTION

Detta instrument är tillverkat för att utföra snabbtester (IVCK) på fotovoltaiska moduler/strängar så att man kan verifiera parametrarna som deklarerats av tillverkaren. Dessutom kan instrumentet mäta isolations/kontinuitet på PV-moduler/strängar/fält och evaluera effektiviteten på ett PV-fält.

IVCK- och isolations-/kontinuitetsmätningarna kan utföras i en sekvens IVCK \rightarrow Isolation \rightarrow Kontinuitet, eller utföras separat i manuellt läge.

2.2. INSTRUMENTFUNKTIONER

Instrumentet har följande funktioner:

Kontinuitetstest av skyddsledare (LOWΩ)

- Testar med en testström på > 200mA I enlighet med standarden IEC/EN62446
- Manuell kalibrering av mätkablarna.

Mätning av isolationsresistan på PV-moduler/strängar (MΩ)

- Testspänning 250V, 500V, 1000VDC I enlighet med standarden IEC/EN62446
- 3 mätlägen: Fält, Timer, Sträng
- Isolationstest av ojordade metallmassor

Effektevaluering på en PV-installation på kort och medellång sikt (EFF)

• Mätning av DC spänning, DC ström och DC effekt vid PV-modulernas/strängarnas utgångar

• Mätning av instrålning [W/m²] med hjälp av en referenscell ansluten till extratillbehöret SOLAR-02

• Mätning av modul- och omgivningstemperatur med hjälp av en prob ansluten till extratillbehöret SOLAR-02

- Applicering av kompensationssamband till DC effektivitet.
- Parameterinspelning av ett PV-system med 5s till 60min programmerbar integrationstid

Snabbkontroller (IVCK) i enlighet med standarden IEC/EN62446

- Mätning av öppen kretsspänning Voc på PV-moduler/strängar upp till 1000VDC
- Mätning av kortslutningsström Isc på PV-moduler/strängar upp till 10A
- Mätning av instrålning med hjälp av en referenscell (tillbehör)
- Omedelbar evaluering (OK/NO) av testresultat
- Möjlighet att ansluta extratillbehöret SOLAR-02
- Intern anpassningsbar databas för upp till 30 olika PV-moduler
- Visning av resultat i OPC- och STC-förhållanden



Instrumentet kommer med en bakgrundsbelyst display, intern kontrastjustering och en **HELP** knapp som kan hjälpa användaren när man skall ansluta instrumentet till installationen. En Auto-avstängningsfunktion, som också kan deaktiveras, som stänger av instrumentet efter ca. 5 min. inaktivitet.

3. FÖRBEREDELSE INNAN ANVÄNDNING

3.1. INITIALA KONTROLLER

Innan leverans, har instrumentet kontrollerats både elektriskt och mekaniskt. Alla möjliga försiktighetsåtgärder har tagist så att instrumentet levereras utan skador. Vi rekommenderar dock att man kontrollerar det för eventuella skador som uppkommit under transport. Om du hittar några skador, kontakta din återförsäljare.

Vi rekommenderar också att du kontrollerar att paketet innehåller alla delar som visas i § **10.7**. Om något inte verkar stämma, kontakta din återförsäljare. Om instrumentet skall returneras, följ instruktionerna i § 12.

3.2. INSTRUMENTETS MATNING

Instrumentet matas via batteri. För batterityp och driftstid, se § 10.5.

Symbolen "**March**" indikerar att batterierna är fullt uppladdade. När batteriernas laddningsnivå sjunker till en miniminivå, visas symbolen "**March**" på displayen. När detta sker, avsluta alla tester och byt batterierna enligt § 9.2.

Instrumentet kan hålla data sparade även utan batterier.

Instrument är utrustat med avancerade algoritmer för att maximera batteriernas driftstid.

När instrumentet är i drift, gör ett kort tryck på 🏦 knappen, att man slår på bakgrunds-belysningen. För att på ett effektivt sätt spara batterikapacitet, slås bakgrundsbelysningan av automatiskt efter ca. 30 sekunder.

En frekvent användning av bakgrundsbelysningen reducerar batteriernas driftstid.

3.3. KALIBRERING

Instrumentet håller de tekniska specifikationer som beskrivs i denna manual. Dess prestanda är garanterade I 12 månader från inköpsdatum.

3.4. FÖRVARING

För att kunna garantera exakta mätningar, måste man efter en lång tids förvaring under extrema omgivningsförhållanden, låta instrumentet acklimatisera sig till normala förhållanden (se § 10.6).

4. NOMENKLATUR

4.1. INSTRUMENTBESKRIVNING



Fig. 1: Beskrivning av instrumentets front



Fig. 2: Beskrivning av instrumentets övre del



Fig. 3: Beskrivning av instrumentets sida

BESKRIVNING:

- 1. Ingångar
- 2. Display
- 3. Ansl. för optisk utgång/USB-port
- 4. Pilknappar/ENTER -knapp
- 5. GO/STOP -knapp
- 6. SAVE -knapp
- 7. ON/OFF -knapp
- 8. HELP / 🔅 -knapp
- 9. ESC/MENU -knapp

BESKRIVNING:

- 1. Ingång instrålningsmätare
- 2. Ingång för temp.mätningsprob / DC strömtång (IVCK, EFF)
- P, N ingångar för DC spänning (IVCK, EFF) / Isolations- (MΩ) mätning
- 4. E, C ingångar för kontinuitetstest (LOWΩ)

BESKRIVNING:

1. Anslutning för opto-isolerad/USB-kabel

4.2. TANGENTBORDSBESKRIVNING

Tangentbordet består av följande knappar:



ON/OFF -knapp får att slå på/av instrumentet

ESC/MENU -knapp för att gå ur vald meny utan att bekräfta och för att gå tillbaka till huvudmenyn



▲ ► ▼ -knappar för att flytta pekaren i olika skärmar för att välja programmeringsparametrar

ENTER -knapp för att bekräfta ändringar, valda programmeringsparametrar och för att välja funktion att gå in i via menyn.



GO /STOP -knapp för att starta mätningar



HELP Å SAVE -knapp för att spara uppmätta värden

HELP -knapp (långt tryck) för att komma in i on-line hjälpen, för att visa möjliga anslutningar mellan instrumentet och installationen.

* -knapp (kort tryck) för att aktivera displayens bakgrundsbelysning.

4.3. DISPLAYBESKRIVNING

Displayen är en grafisk modul med en upplösning på 128 x 128 punkter. Displayens översta linje visar datum/tid samt batteriets laddningsindikator.

I nedre delen av displayen, visas **ENTER** -knappens funktion samt aktivt läge.

Symbolen **1** indikerar närvaron av en aktiv radioanslutning med fjärrenheten SOLAR-02.

Om symbolen **±***m* blinka, indikerar det att instrumentet söker efter en radioanslutning till fjärrenheten SOLAR-02.

4.4. INITIAL SKÄRM

När man slår på instrumentet, visas startskärmen i några sekunder. Den visar:

- Instrumentets modell (PVCHECK)
- Tillverkarens namn
- Närvaron av aktiverad intern modul för RF-anslutning
- Serienummer (SN:) på instrumentet
- Firmware-version (FW:) i instrumentets minne
- Datum instrumentets senaste kalibrering (Kalibreringsdatum:)

Efter några sekunder, skiftar instrumentet till senast valda funktion



PVCHECK HT RF SN: 12345678 FW: 1.02 Calibration date: 09/11/2012

5. GENERELL MENY

Genom att när som helst trycka på ESC/MENU -knappen, visas instrumentets generella menyskärm, i vilken instrumentet kan ställas in, sparade mätningar kan visas och önskade mätfunktioner kan väljas. Använd pekaren för att välja och bekräfta med ENTER för att komma in i önskad function.

INSTÄLLNINGAR – INSTRUMENTINSTÄLLNINGAR 5.1.

Ställ pekaren på **SET** genom att använda pilknapparna (\blacktriangle , ∇) och bekräfta med ENTER. Displayen visar skärmen som listar de olika inställningarna som kan göras i instrumentet.

Inställningarna kommer att finnas kvar även efter att man stängt av instrumentet.



15/05/12 15:34:26

IVCK Test mod./string

15/05/12 15:34:26
<u>General</u> Measuring unit Date and Time Remote Unit - Pyranometer
Irradiance
DC Clamp
Press ENTER to sel.
SET

5.1.1. Generellt

- 1. Ställ pekaren på General genom att använda pilknapparna $(\blacktriangle, \mathbf{\nabla})$ och bekräfta med **ENTER**.
- 2. Displayen visar skärmen där du kan:
 - > Ställa in instrumentets språk
 - > Aktivera/avaktivera autoavstängningen
 - Justera displayens kontrast
 - Aktivera en akustisk signal när du trycker på en knapp
- 3. Använd pilknapparna (\blacktriangle, ∇) för funktionsinställning, och välj önskad funktion med pilknapparna (\blacktriangleleft , \blacktriangleright).
- 4. Tryck på **SAVE** -knappen för att spara inställningarna; meddelandet "Data saved" visas i några sekunder.

Tryck på ESC/MENU -knappen för att gå ur utan att spara och gå tillbaka till tidigare skärm.

15/05/12 15:34:26	
Language :	Þ
Auto Power Off : NO	
Contrast: : 40	
Key Beep :NO	
SAVE to star	
SAVE ID SIO	
1	jE I

5.1.2. Mätenheter

Denna del gör att man kan ställa in mätenheterna för några parametrar som finns i databasen (DB) för hantering av PV-moduler (se § 5.6) när man mäter IVCK.

- 1. Ställ pekaren på "**Measuring Unit**" genom att använda pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med **ENTER**.
- 2. Displayen visar skärmen som gör att du kan ställa in mätenheterna för följande parametrar:
 - Alpha → möjliga val: "%/°C" och "mA/°C"
 - Beta → möjliga val: "%/°C" och "mV/°C"
 - Gamma → uttryck i "%/°C"
 - Voc och Isc tolerans → uttryckt i "%"
 - 3. Ställ in önskad mätenhet med hjälp av pilknapparna (◀,►)
- 4. Tryck på **SAVE** -knappen för att spara inställningarna; meddelandet "Data saved" visas i några sekunder.
- 5. Tryck på **ESC/MENU** -knappen för att gå ur utan att spara och gå tillbaka till tidigare skärm.

5.1.3. Datum och tid

- 1. Ställ pekaren på "**Date and Time**" genom att använda pilknapparna (▲,▼) pch bekräfta med ENTER.
- 2. Displayen visar skärmen där du kan ställa in systemets datum/tid både i European (EU) eller i USA (US) format.
- 3. Ställ in önskad mätenhet med hjälp av pilknaparna (<, >)
- Tryck på SAVE -knappen för att spara inställningarna; meddelandet "Data saved" visas i några sekunder. Tryck på ESC/MENU -knappen för att gå ur utan att spara och gå tillbaka till tidigare skärm.

5.1.4. Remote-enhet/Pyranometer

Denna del gör att du kan välja typ av fjärrenhet (om tillgänglig) och ställa in värdena på typiska parametrar (Sensitivity and Alpha) för referenscellen (solinstrålning) som kommer med instrumentet. Värdena på dessa parametrar, vilka är tryckta på baksidan av referenscellen, beror på typen av PV-modul som skall testas.

- 1. Ställ pekaren på **Remote Unit-Pyranometer** genom att använda pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med **ENTER**.
- Displayen visar skärmen där man kan välja att använda en fjärrenhet för EFF- eller IVCK-testers. Möjliga val är:
 - YES (använd SOLAR-02)
 - NO (använd inte SOLAR-02). Om man väljer att inte använda SOLAR-02 för IVCK-tester, är det nödvändigt att ställa in värdena för Sensitivity (Sens.) och Alpha parametrarna på instrålningscellen i instrumentet.
- 3. Ställ in önskade värden med hjälp av knapparna (4,))
- Tryck på SAVE -knappen för att spara inställningarna; meddelandet "Data saved" visas i några sekunder. Tryck på ESC/MENU -knappen för att gå ur utan att spara och gå tillbaka till tidigare skärm.

15/05/12 15:34	1:26		
Alpha	:∢mA/°C)		
Beta	: %/°C		
Gamma	: %/°C		
Tolerance	: %		
SAVE to store			
	SET		



15/05/12 15:34:26			
Remote Unit EFF: 《YES》			
Remote Unit IVCK: NO			
Sens. :∢31.0 ⊧m V/k W/m 2 Alpha :0.060 %/°C			
SAVE to store			
SET			

5.1.5. Instrålning

Denna del gör att du kan ställa in min. instrålningsgräns både för IVCK-mätning och för effektivitetstest på en PV-installation.

- Ställ pekaren på "Irradiance" genom att använda pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER.
- Displayen visar skärmen innehållande "Min Irr IVCK", vilket gör att du kan ställa in min. instrålningsgräns uttryckt i W/m₂, vilket används av instrumentet som en referens under IVCKmätningen, och "Min Irr EFF", vilket gör att du kan ställa in min. instrålningsgräns uttryckt i W/m₂, vilket används av instrumentet när du mäter effektiviteten hos en PV-installation. Använd pilknapparna (▲,▼) för att skifta mellan de två valen.
- För att ställa in min. instrålningsgräns, använd pilknapparna
 (◀, ►). För att uppnå resultat vars noggrannhet garanteras i denna manual, rekommenderar vi att du följer instruktionerna i § 10. Värdet kan ställas in inom följande område: 0 ÷ 800 W/m²
- Tryck på SAVE -knappen för att spara inställningarna; meddelandet "Data saved" visas i några sekunder. Tryck på ESC/MENU -knappen för att gå ur utan att spara och gå tillbaka till tidigare skärm.



Inställningen "0 W/m²" för parametern "Irr min IVCK" gör att du kan utföra IVCKmätningar utan att följande förhållanden uppfylls:

- > Anslutning av referenscell till IRR-ingången på instrumentet
- Instabila instrålningsvärden

Antal moduler i överensstämmelse med uppmätt open circuit voltage

5.1.6. DC-tång

Detta val gör att du kan ställa in en **möjlig** korrektionsfaktor K för DC-tången, för att förbättra strömmätningen. Om den finns, visas korrektionsfaktorn på baksidan av tången enligt:

K = X.xxx

Om det inte finns någon, ställ K = 1.000

- Ställ pekaren på "DC Clamp" genom att använda pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER.
- Displayen visar "DC clamp K", där man kan ställa in korrektionsfaktorn i följande område 0.950 till 1.050. Ställ in önskade värden med pilknapparna (◀, ►).
- Tryck på SAVE -knappen för att spara inställningarna; meddelandet "Data saved" visas i några sekunder. Tryck på ESC/MENU -knappen för att gå ur utan att spara och gå tillbaka till tidigare skärm.





SAVE to store

12



5.2. EFF – EFFEKTIVITESTTEST INSTÄLLNINGAR FÖR PV-INSTALLATIONER

Meningen med denna mätning, är att utvärdera DC-effektiviteten hos en PV-installation, med möjligheten att få ett positivt eller negativt resultat av kontrollen/loggningen beroende på en gräns på parameter **nDC** som användaren ställer in själv. <u>För detta test, är</u> <u>användning av fjärrenheten SOLAR-02 nödvändig</u> (se § 6.1)

5.2.1. Instrumentinställningar

 Ställ pekaren på EFF genom att använda pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar värden för de utgående elektriska parametrarna för PV-generatorn.

15/05/12	15:34:26				
Irr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc ndc	3.500 0.0 0.000 0.0	W/m 2 kW °C °C kW V A			
GO to Start					
Selection	Selection EFF				

15/05/12	15:34:26				
lrr Pnom	3.500	W/m 2 k W			
Tc		• C			
P d c V d c	0.0	k W V			
ldc ndc	0.0	A			
System parameters					
Instrument settings					
Selection		EFF			



15/05/12	15:34:26			
Irr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc ndc	3.500 0.0 0.000 0.00	W/m 2 kW °C °C kW V A		
GO to Start				
Selection EFF				

- 2. Tryck på ENTER -knappen. Instrumentet visar följande val: System parameters och Instrument settings.
- Använd pilknapparna (▲,▼) för att välja "Instrument settings" och bekräfta med ENTER. Instrumentet visar följande skärm:

- 4. Genom att använda pilknapparna (◀, ►) är det möjligt att ställa in:
 - Integrationsperioden (IP) vilken kan användas av instrumentet när man testar PV-systemets parametrar. Följande värden kan väljas: 5s, 10s, 30s, 60s, 120s, 300s, 600s, 900s, 1800s, 3600s.
 - FS på DC-tången som används för att mäta DC ström kan väljas mellan 1A ÷ 3000A
- Tryck på SAVE -knappen för att spara inställningarna; meddelandet "Data saved" visas i några sekunder. Tryck på ESC/MENU -knappen för att gå ur utan att spara och gå tillbaka till tidigare skärm.

5.2.2. Systemparametrar

 Ställ pekaren på EFF genom att använda pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar värden för de utgående elektriska parametrarna för PV-generatorn.

- 2. Tryck på ENTER -knappen. Instrumentet visar följande val: System parameters och Instrument settings
- 3. Använd pilknapparna (▲,▼) för att välja "System Parameters" och bekräfta med ENTER. Instrumentet visar följande skärm:



- Pmax max. total nominell effekt på PV-installationen uttryckt i kW
- > Range > koefficient av effektens variation med temperaturen, karakteristisk parameter på PV-moduler (område: -1.00 ÷ -0.01%/C)
- ► NOCT → nominell arbetstemperatur för cellen, karakteristisk parameter för PV-moduler (normalt i följande område: 42 ÷ 48°C)
- > Te, Tc > inställning av standardvärden för omgivnings- (Te) och PV-modul (Tc) temperaturerna. Dessa värden används endast av instrumentet när ingen temp.prob är ansluten till fjärrenheten SOLAR-02 (område: Te = 0°C ÷ 80°C; Tc = 0°C ÷ 100°C)
- > **nDC Lim** > min.gräns för DC effektivitet (standardvärde: 0.85, område: 0.01 ÷ 1.15)
- ➤ Corr. Type → inställning av kompenseringsförhållandet för beräkningen av av Pdc effekt och maximeringen av DC effektivitet (se § 5.2.3).

5.2.3. Val av kompenseringsförhållande för temperatureffekterna

Detta val gör att du kan välja förhållandet som skall användas för att korrigera mätningarna som utförs enligt modulernas temperatur vad beträffar beräkningen av nDC effektivitet. Följande lägen är tillgängliga:

- T.Mod.: Korrektionsfaktor Rfv2 relaterad till PV modultemp. (Italian guideline CEI-82-25)
- Korrektionsfaktor Rfv2 relaterad till omgivningstemp. (Italian guideline CEI-82-25) – T.Env:
- -nDC: nDC korrektion enligt modultemperatur



Om man utför ett test enligt Italian guideline rekommenderas det att man väljer korrektion "T.Env."

VARNING

15/05/12	15:34:26			
Irr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc	3.500 0.0 0.000	W / m 2 k W ° C ° C k W V A		
ndc				
System parameters				
Instrument settings				
Selection	,	EFF		

15/05/12 15:34	4:26
Dmax	4 3 500 N LW
Gamma NOCT Te TC nDC Lim: Corr.Type.	-0.45 *%/°C :45 °C :40 °C :45 °C :0.85 :T.Env.
SAVE	to Store
	EFF





Korr. typ	Temperatur anv. (Tcel)	Beräkning av nDC	Ref.
T.Mod.	Tcel = Tmoduli_Mis	1 (se Tcel \leq 40°C)	
T.Env.	$Tcel = \left(Tamb + (NOCT - 20) \times \frac{Irr}{800}\right)$	$Rfv2 = \begin{cases} 1 - (Tcel - 40) \times \frac{ \gamma }{100} & (se Tcel > 40^{\circ}C) \\ hence \\ nDC = \frac{P_{dc}}{\left[Rfv2 \times \frac{G_p}{G_{STC}} \times P_n \right]} \end{cases}$	CEI 82- 25
nDC	Tcel = Tmoduli_Mis	$nDC = \frac{G_{STC}}{G_p} \times \left[1 + \frac{ \gamma }{100} \times \left(T_{col} - 25\right)\right] \times \frac{P_{dc}}{P_n}$	

där:

Symbol	Beskrivning	Mätenhet
Gp	Instrålning uppmätt på PV-modulens yta	$\left[W/m^{2} \right]$
G _{STC}	Standard instrålning = 1000	$\left[W/m^{2} \right]$
Pn	Nominell effekt = summan av alla Pmax-värden på sektionen av PVanläggningen som skall mätas	[kW]
P_{dc}	DC effekt uppmätt vid PV-generatornsutgång	[kW]
Rfv2	Korrektionsfaktor beroende på PC-cellernas temperatur (Tcel) uppmätt eller beräknad enligt typen av valt korrektionsförhållande	
γ	Absolut värde av den termiska koefficienten av Pmax för PV-modulerna inkluderade i anläggningsdelen man mäter.	[%/ ⁰ C]
NOCT	(Normal Operating Cell Temperature) = Temperaturen på cellerna under referensförhållandena tas till (800W/m ² , 20°C, AM=1.5, air speed =1m/s).	[%/ ⁰ C]

För ytterligare detaljer se § 11.1

5.3. LOW Ω – INSTÄLLNINGAR FÖR KONTINUITETSTEST MED 200MA

Meningen med denna mätning är att testa kontinuiteten på skyddsledarna och jordtag på PV-installationen. Detta test måste utföras med en testström > 200mA enligt bestämmelserna i IEC/EN62446

5.3.1. Instrumentinställningar

1. Ställ pekaren på **LOW**Ω genom att använda pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med **ENTER**. Displayen visar följande skärm:

15/05/12 1	5:34	:26	
RPE max	:	1	Ω
Rcal	:		Ω
Rpe	=		Ω
Itest	=		mΑ
Selection		L	ΩWΩ

- 2. Tryck på ENTER -knappen. Instrumentet visar följande val: Settings och Leads calibration
- 3. Använd pilknapparna (▲,▼) för att välja "Settings" och bekräfta med ENTER. Instrumentet visar följande skärm:
- 4. Med hjälp av pilknapparna (◀, ►) är det möjligt att ställa in max. gränsvärde för resistansen Rpe vilket instrumentet använder som referens under mätningen.
- Tryck på SAVE -knappen för att spara inställningarna; meddelandet "Data saved" visas i några sekunder. Tryck på ESC/MENU -knappen för att gå ur utan att spara och gå tillbaka till tidigare skärm.



VARNING Inställningarna som sparas för max RPE påverkar också inställningarna för kontinuitetstestet i IVCK-mätningen (MENU \rightarrow IVCK)

5.4. MΩ – INSTÄLLNINGAR FÖR ISOLATIONSMÄTNING 5.4.1. Instrumentinställningar

1. Ställ pekaren på MΩ genom att använda pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar följande skärm:

- 2. Tryck på ENTER -knappen. Instrumentet visar valet: Settings:
- 3. Bekräfta med ENTER. Instrumentet visar följande skärm:
- Använd pilknapparna (▲,▼) för de olika inställningarna, och gör önskat val med pilknapparna (◀, ►). Följande parametrar kan ställas in:
 - > Ins. Test → testspänning: 250, 500, 1000VDC
 - ➤ Mode → testläge: Field (Fält), Timer, String (Sträng)
 - > Ri min → min. gränsvärde för isolationsresistans
 - ➤ Test time → max. värde på testtid (endast för TIMER-läge) med ett max.värde på 300s i steg om 1s.

15/05/12	15:34	:26	
PPE max		1	0
Real	-		Ω
Rpe	=		Ω
Itest	=		mA
Leads calib	ratior	า	
Settings			
Selection		L	OWΩ



15/05/12 15:34:26

lns.Test Rimin Mode	:	1000 1.0 Field	V MΩ
Vtest		V	V
Ri(+)			MΩ
Ri(-)			MΩ
Rp			MΩ
Selection		MΩ	•
15/05/12	16-24-	26	
13/03/12	15.54.	.26	
Ins. Test Rimin Mode	15.54. t : :	1000 1.0 Field	V MΩ
Ins. Test Rimin Mode Vtest	15.34. t : :	1000 1.0 Field V	V MΩ V
Ins. Test Rimin Mode Vtest Ri(+)	15.54. t : :	1000 1.0 Field V	ν ΜΩ ν ΜΩ
Ins. Test Rimin Mode Vtest Ri(+) Ri(-)	15.54. t : :	1000 1.0 Field V	ν ΜΩ ν ΜΩ ΜΩ
Ins. Test Rimin Mode Vtest Ri(+) Ri(-) Rp	15.34. t : :	1000 1.0 Field V 	ν ΜΩ ΜΩ ΜΩ ΜΩ



 Tryck på SAVE -knappen för att spara inställningarna; meddelandet "Data saved" visas i några sekunder. Tryck på ESC/MENU -knappen för att gå ur utan att spara och gå tillbaka till tidigare skärm.



VARNING

Inställningarna som sparas för testspänning påverkar också inställningarna för isolationsmätningen i IVCK-mätningen (MENU \rightarrow IVCK)

5.5. IVCK – INSTÄLLNINGAR FÖR IVCK SNABBTEST

Meningen med denna mätning är att verifiera funktionaliteten på anslutningarna och strängarna i ett PV-fält, enligt bestämmelserna IEC/EN62446 genom att mäta öppen krets-spänning och kortslutningsström vid driftsförhållanden och hänvisa till STC (via den valfria mätningen av instrålning) och ge omedelbara resultat avseende mätningen som just utförts, både i absoluta termer och genom jämförelse med strängarna som testats tidigare. Testet tillåter också att man kan (om man valt det) utföra kontinuitetstest och isolationstest i en sekvens.

5.5.1. Instrumentinställningar

 Ställ pekaren på IVCK genom att använda pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar följande skärm:

15/05/12 15	5:34	:26	
Module	1	SUNP	WR318
Vdc	1	0.0	v
Irr	1	0	W/m2
Tc	1	Auto	°C
Voc,Isc:			
Ri(1000V)	=		MΩ
Rpe (Cal)	=		Ω
Selection		IV	CK
15/05/12 15	34	26	

15/05/12 1	5:34	:26	
Module	1	SUNP	WR318
Vdc	1	0.0	v
Irr	- 2	0	W/m2
Tc	1	Auto	°C
Voc,Isc:			
Ri(1000V)	=		MΩ
Rpe (Cal)	=		Ω
Leads calibr	atior	1 I	
Reset Avera	ges		
Settings			
Selection		IV	CK

15/05/12 1	5:34:26	
Module:	SUNPWR21	0 🕨
Mod.Nx Str	: 01	
Temp	: Manual	
	25	°C
Tol. Voc	: 05% (+4%)	
Tol. Isc	: 05% (+4%)	
Ins. Test	: 1000	v
Ri min	: 1.0	MΩ
RPE Test	: 2	Ω
SAV	/E to store	
IVCK		

- Tryck på ENTER -knappen. Instrumentet visar följande val: Settings, Reset Averages (se § 6.3.4) och Leads calibration (se § 6.5.2).
- 3. Använd pilknapparna (▲,▼) för att välja "**Settings**" och bekräfta med **ENTER**. Instrumentet visar följande skärm:

- Använd pilknapparna (▲,▼) för de olika valens inställningar, och välj önskad funktion med pilknapparna (◀, ►). Följande parametrar kan ställas in:
 - ➤ Module → typ av modul som skall testas
 - ➤ Mod. N x Str. → antal moduler i strängen. Tillgängliga värden 1 ÷ 50
 - ➤ Temp → temperaturmärmetod. Möjliga val:
 "Auto" → automatisk mätning (<u>rekommenderad</u>) utförd enligt enligt de uppmätta värdena på modulerna Voc.
 "Manual" → inställning som görs av användaren, av det kända temperaturvärdet på modulen i raden nedan. Aux →

temperaturmätning med extraproben PT1000.

➤ Tol. Voc (%) → procentvärde av önskad gränstolerans (inställt av användaren enligt hans/hennes krav) för mätningen av Voc, som instrumentet utför. Tillåtna värden: 0% ÷ 25%. Värdet mellan paranteserna (4%) indikerar instrumentets läsfel vid Voc-mätningen.

➤ Tol. Isc (%) → procentvärde av önskad gränstolerans (inställt av användaren enligt dennes krav) för mätningen av Isc, som instrumentet utför. Tillåtna värden: 0% ÷ 25%. Värdet mellan paranteserna (4%) indikerar instrumentets läsfel vid Isc-mätningen.

➤ Ins Test → aktivering/avaktivering av isolationstest och inställning av testspänning. Möjliga val: OFF, 250V, 500V, 1000V. När funktionen är aktiverad, visas raden "Ri min",

vilket gör det möjligt att ställa in min. gräns i området $0.1 \div 100 M\Omega$

- > RPE Test → aktivering/avaktivering av kontinuitetstest och inställning av gränsvärden för mätningen. Möjliga val OFF, 1Ω ÷ 5Ω i steg om 1Ω
- 5. Tryck på **SAVE** -knappen för att spara inställningarna; meddelandet "Data saved" visas i några sekunder. Tryck på **ESC/MENU** -knappen för att gå ur utan att spara och gå tillbaka till tidigare skärm.



VARNING

Inställningen som sparats för isolationsmätningen i funktionen IVCK, påverkar även inställningarna för singelmätningen (MENU \rightarrow M Ω).

5.6. DB – HANTERING AV MODULDATABASEN

Instrumentet tillåter att man hanterar **upp till max 30 olika typer av PV-moduler**, utöver en DEFAULT modul (som inte går att ändra eller radera) vilken kan användas som ett referensfall när ingen information om module man testar på finns tillgänglig.

Parametrarna, **i förhållande till 1 modul**, vilka kan ställas in beskrivs nedan i Tabell 1 tillsammans med mätområde, upplösning och villkor.

Symbol	Beskrivning	Område	Upplösn.	Villkor	
Nms	Antal moduler per sträng	1 ÷ 50	1		
Pmax	Max nominell effekt för modulen	50 ÷ 3200W	1W	$egin{array}{c c c c c c c } & P_{max} & -V_{mpp} & I_{mpp} \ \hline & P_{max} \end{array} \leq 0.01 \end{array}$	
Voc	Öppen kretsspänning	15.00 ÷ 99.99V 100.0 ÷ 320.0V	0.01V 0.1V	Voc ≤ Vmpp	
Vmpp	Spänning vid max effektpunkt	15.00 ÷ 99.99V 100.0 ÷ 320.0V	0.01V 0.1V	Voc ≤ Vmpp	
lsc	Kortslutningsström	0.5 ÷ 9.99A	0.01A	lsc ≤ Impp	
Impp	Ström vid max effektpunkt	0.5 ÷ 9.99A	0.01A	lsc ≤ Impp	
Таш	Negativ tolerans för Pmax, ges av	0% ÷ 25.0%	0.1%	100*Tol-/ Drame / 25	
1011 -	modultillverkaren	0 ÷ 99W	1	100 101/ Phom< 25	
	Positiv tolerans för Pmax, ges av	0 ÷ 25%	0.1%	100*Talt/ Doom + 25	
1011+	modultillverkaren	0 ÷ 99W	1	100"101'/ Pnom< 25	
Alpha	les temperaturke officient	-0.100 ÷0.100%/°C	0.001%/°C		
Аірпа	isc temperaturkoenicient	-9.99 ÷ 9.99mA/°C	0.01mA/°C	0.1° Alla / ISC ≤ 0.1	
Data		-0.99 ÷ -0.01%/°C	0.01%/°C	100*Data ///aa < 0.000	
вега	voc temperaturkoemcient	-0.999 ÷ 0.001V/°C	0.001V/°C	100° Beta/Voc ≤ 0.999	
Gamma	Pmax temperaturkoefficient	-0.99 ÷ -0.01%/°C	0.01%/°C		
NOCT	Nominell arb.temp. för cell	0 ÷ 100°C	1°C		
Tech.	Effekter beroende på modulteknologi	STD (standard), CAP (kapacitiv eff.)			
Rs	Intern serieresistans	$0.00 \div 10.00\Omega$	0.01Ω		

Tabell 1: Typiska parametrar för PV-moduler

VARNING

- "**Tech**" avser valet av teknologi på modulerna som skall testas. Välj "STD" om man skall testa på "STANDARD" PV-moduler eller "CAP" om man skall testa på PVmoduler med markanta kapacitiva effekter (HIT/HIP-teknologi).
- Ett felaktigt val av typ av teknologi, kan leda till ett negativt resultat av sluttestet.

5.6.1. Hur man definierar en ny PV-modul

- 1. Ställ pekaren på **DB** med hjälp av pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med **ENTER**. Displayen visar skärmen som innehåller:
 - Typ av PV-modul
 - Värdena på parametrarna som tillhör modulen (se Tabell 1)
- Använd pilknapparna (◀ , ►) för att välja "DEFAULT" modulen och bekräfta med ENTER.
- Tryck på ENTER knappen, välj "New" (vilket gör att du kan definiera en ny modul) och bekräfta igen med ENTER. Använd pilknapparna (▲,▼) för att scrolla igenom listan med parametrar.
- Genom att använda det inbyggda, virtuella tangentbordet, är det möjligt att definiera namnet på modulen (t.ex. SUNPOWER 210) med hjälp av pilknapparna (▲, ▼, ◀, ►). Tryck ENTER för att välja tecknet i namnet.
- 5. Tryck på **SAVE** knappen för att spara namnet på den nya modulen, eller tryck **ESC/MENU** knappen för att gå ur utan att spara.
- 6. Skriv in värdet på varje parameter (se Tabell 1) enligt tillverkarens datablad. Ställ pekaren på parameter som skall definieras med hjälp av pilknapparna (▲, ▼) och ställ in värdet med pilknapparna (◀, ►). Håll pilknapparna (◀, ►) nedtryckta för att göra en snabb inställning av värdena.
- 7. Tryck på SAVE knappen för att spara inställningarna, eller tryck ESC/MENU knappen för att gå ur utan att spara.









VARNING

- Om värdet på en parameter är okänt, tryck och håll ner HELP knappen ett par sekunder för att ställa in default-värden.
- När man trycker på **SAVE** knappen, kontrollerar instrumentet villkoren som indikeras i tabell 1, och om ett eller flera av dessa villkor inte är uppfyllda, visas ett av felmeddelandena som listas i § 6.6 på displayen. Instrumentet sparar inte konfigurationen innan eventuella fel har åtgärdats.

5.6.2. Hur man modifierar en existerande PV-modul

- Välj den PV-modul som skall modifieras i den interna database med hjälp av pilknapparna (◀, ►).
- 2. Tryck på ENTER knappen och välj "Modify" med pilknappen (▼).
- 3. Bekräfta valet med ENTER.
- Genom att använda det inbyggda, virtuella tangentbordet, är det möjligt omdefiniera modulens namn, eller lämna det oförändrat med hjälp av pilknapparna (▲,▼,◀, ►). Tryck ENTER för att välja tecknet i det önskade namnet.
- 5. Tryck på **SAVE** knappen för att spara namnet på den nya module som definierats, eller komma in i inställningarna för parametrar.
- Ändra värdet på önskad parameter med hjälp av pilknapparna (▲,▼) och ställ in värdet med pilknapparna (◀, ►). Håll ner pilknapparna (◀, ►) för att göra en snabb inställning av värdena. Om värdet på en parameter är okänt, tryck och håll ner HELP knappen ett par sekunder för att ställa in defaultvärden.
- 7. Tryck på **SAVE** knappen för att spara inställningarna, eller tryck **ESC/MENU** knappen för att gå ur utan att spara.

5.6.3. Hur man raderar en existerande PV-modul

- 1. Välj PV-modulen från den interna databasen med hjälp av pilknapparna (◀, ►).
- 2. Tryck på **ENTER** knappen och välj "**Delete**" med hjälp av pilknappen (**▼**) för att radera vald modul.
- 3. Tryck på **ENTER** knappen och välj "**Delete all**" med hjälp av pilknappen (▼) för att radera alla moduler i databasen.
- 4. Bekräfta valet med ENTER eller tryck ESC/MENU för att gå ur.











VARNING

Det är inte möjligt att modifiera eller radera PV-modulen "DEFAULT", vilken är en fabriksinställning.

6. ANVÄNDARINSTRUKTIONER

6.1. MÄTNING AV EFFEKTIVITET PÅ PV-ANLÄGGNINGAR MED SOLAR-02

För enkelhetens skull, kommer i denna del ordet "sträng" att användas, även om termen "photovoltaic field" är mer korrekt. Sett ur instrumentets synvinkel, är hanteringen av en singel sträng eller av flera paralella strängar (PV-fält) identisk. Instrumentet PVCHECK (Master) tillåter mätning av en PV-installations effektivitet i kombination med fjärrenheten SOLAR-02 (tillbehör), till vilken instrålnings- och temperaturproberna är anslutna. Fjärrenheten kan kommunicera med Master-enheten (för att hantera datasynkronisering och nedladdning) via en radiofrekvens (**RF**) anslutning, vilken är aktiv upp till ett max.avstånd av 1 m mellan enheterna.

VARNING

- Max spänning mellan ingångarna P och N är 1000VDC. Mät inte spänningar som överstiger gränserna i denna manual. Om man överskrider dessa gränser, kan man riskera en elektrisk stöt samt skador på instrumentet.
- För att garantera användarens säkerhet när man ansluter instrumentet, bör man avaktivera systemet som skall mätas genom att slå av brytarna på båda sidor av DC/AC-konvertern (invertern).



Fig. 4: Anslutning av instrumentet för effektivitetsmätning på en PV-installation

- Kontrollera och om nödvändigt, ställ in känsligheten på referenscellen kopplad till SOLAR-02 så att den stämmer överens med typen av PV-moduler man skall mäta på (se manualen till SOLAR-02).
- 2. Vi rekommenderar att man gör en preliminär utvärdering av solinstrålningen på PV-modulernas yta genom att använda SOLAR-02 och referenscellen.
- 3. Slå på PVCHECK, kontrollera och om nödvändigt, ändra instrumentinställningarna för typ av fjärrenhet, min. gränsvärde för instrålning, fullskala på DC-tången, integrationsperiod och till parametrarna för det system som skall mätas (se § **5.1.4**, § **5.1.5**, § **0**, § 5.2.1 och § 5.2.2).
- 4. För att garantera användarens säkerhet, bör man avaktivera systemet som skall mätas genom att slå av brytarna på båda sidor av DC/AC-konvertern (invertern).
- 5. För PVCHECK och SOLAR-02 närmare varandra (max. avstånd 1m mellan dem). Alla instrument måste vara påslagna (se manualen till SOLAR-2 för ytterligare detaljer).
- 6. På PVCHECK, tryck på **MENU** knappen, välj funktionen **EFF** och tryck **ENTER**; vänta tills de båda enheterna börjar kommunicera med varandra. Detta tillstånd visas genom att följande indikeringar visas samtidigt:
 - > Symbol **1** fast (ej blinkande) på PVCHECK's display
 - Symbol \$\sum_m\$ fast (ej blinkande) på SOLAR-02's display

- 7. Anslut ingångarna P och N till respektive positiv och negativ utgång från strängen, med hänsyn till färgindikeringarna i Fig. 4
- 8. Anslut kabeln från DC-tången till ingången IDC.

VARNING

INNAN DU ANSLUTER DC-TÅNGEN TILL LEDARNA

Slå på tången, kontrollera den LED som indikerar status på tångens interna batteri (om det finns), välj rätt område, tryck på ZERO knappen på DC-tången och kontrollera på PVCHECK's display att värdet Idc är noll (värden på upp till 0.02A är acceptabla).

- 9. Anslut DC-tången till den positiva ledaren från strängen, med hänsyn tagen till pilens riktning (som syns på tången). Fig. 4: Anslutning av instrumentet för effektivitetsmätning på en PVinstallation.
- 11. Placera tången så att käften inte är nära den negativa ledaren.
- 12. Displayen visar första skärmen vilken innehåller värdena för de elektriska parametrarna på modulens/strängens utgång.
- 13. Innan man startar mätningen, kontrollera att symbolen " fast i displayen, vilket indikerar en korrekt RF-anslutning med fjärrenheten SOLAR-02.

14. Håll fjärrenheten SOLAR-02 nära huvudenheten och tryck på GO/STOP knappen på PVCHECK för att starta testet. Meddelandet "Waiting start recording..." visas i displayen på huvudenheten och "HOLD" visas i displayen på SOLAR-02, tilsammans med en indikering av kvarstående tid, uttryckt i sekunder, tills "00" uppnås.

15. När man når "00" efter att ha tryckt på GO/STOP knappen, är testet startat och de två enheterna är synkroniserade med varandra. I detta fall visas meddelandet "Recording running..."

huvudenheten och "Recording..." visas på SOLAR-02.

15/05/12	15:34:26	
Irr Pnom Tc Ta Pdc Vdc Idc ndc	3.500 45 30 3.125 389 8.01	W/m2 kW °C °C kW V A
Selection	Go to Sta	art EFF 土 에

15/05/12	15:34:26	
Irr Pnom Tc Ta Pdc Vdc Idc ndc	3.500 45 30 3.125 389 8.01	W/m2 kW °C °C kW V A



15/05/12	15:35:00	
lrr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc ndc	3.500 45 30 3.125 389 8.01	W/m2 kW °C °C kW ∀ A
Reco	ording rur	ning
Selection		EFF 土에

på

15/05/12 15:35:00
Start 15/05/12 15:30:00 Period: 5s IP Number 61 Rec. Time 0d 1h
Recording running

- 16. När som helst kan man analysera aktuell inspeln. status genom att trycka på MENU knappen. Följande info. visas:
 - Startdatum och -tid för inspelningen
 - Inställt värde för integrationsperiod (IP)
 - Antal perioder från inspelningsstart
 - Återstående minneskapacitet för inspelningen

Tryck på ESC knappen för att lämna skärmen.

- 17. Nu är det möjligt att flytta SOLAR-02 till PV-strängarna för att mäta instrålning och temperatur med relevanta probar. När avståndet mellan SOLAR-02 och PVCHECK inte tillåter en RF-anslutning, blinkar symbolen "上谕" på SOLAR-02's display i ca 30s och försvinner sedan, medan PVCHECK fortsätter sökningen efter anslutningen i ca 1 minut.
- 18. Placera referenscellen på PV-modulens yta. Vänligen se enhetens manual för korrekt montering.
- 19. Sätt temperatursensorn i direkt kontakt med modulens baksida och fast den med lite tape; undvik att röra den med dina fingrar för att inte påverka mätresultatet.
- 20. Vänta några sekunder för att låta proberna nå en stabil mätning, och anslut sedan instrålningsproben till ingången **PYRA/CELL** och temperaturproben till ingången **TEMP** på SOLAR-02.
- 21. Vänta tills "**READY**" visas på SOLAR-02's display för att indikera att enheten har detekterat data med solinstrålning > min. inställt gränsvärde (se § **5.1.5**).
- 22. När meddelandet "READY" visas i displayen, vänta i ca 1 minut så att du får med ett visst antal samplingar.
- 23. Koppla bort proberna från SOLAR-02 och ta enheten nära PVCHECK (max avst. 1m).
- 24. Huvudenheten PVCHECK måste vara i **EFF** läge. Om inte symbolen "**±**M" blinkar, tryck på knappen **▲** för att aktivera sökningen av RF-anslutning igen.
- 25. Tryck på knappen ▼ på SOLAR-02 för att aktivera RF-anslutningen igen. Därefter visar huvudenheten meddelandet "active radio connection".
- 26. För att stoppa testet, tryck på GO/STOP knappen på instrumentet och bekräfta med ENTER.
- 27. Displayen på SOLAR-02 visar meddelandet "SEND" för att indikera att data kommer att överföras till huvudenheten.
- 28. Efter den automatiska dataöverföringen, visar instrumentet:
 - Visar inget resultat om inte man haft en "stable irradiance" på PV-installationen högre än min. instrålningsgräns
 - Visar bästa prestandavärden om (under inspelningen) man uppnått ett "stable" tillstånd på solinstrålningen och dess värden överstiger min. instrålningsgräns
 - Unable to carry out the analysis om instrålningen aldrig uppnått ett stabilt värde högre än min. inställd gräns, eller om inget giltigt värde existerar under hela inspelningen (nDC > 1.15).



29. Tryck **SAVE** för att spara resultaten (se § 7.1) eller **ESC** för att återgå till startskärmen.

6.2. MÄTNING AV PARAMETRAR PÅ EN PV-ANLÄGGNING UTAN SOLAR-02

Ett effektivitetstest som utförs på en PV-anläggning utan SOLAR-02 (tillbehör) tillåter bara en evaluering av de utgående elektriska parametrarna på en sträng eller ett PV-fält (kvantiteter, Vdc, Idc och Pdc), vilka kan spelas in periodiskt med en programmerbar integrationsperiod (se § 5.2.1). I detta läge evalueras inte värdena för Instrålning, Te, Tc, **nDC** effektivitet och inga resultat ges av instrumentet.





Fig. 5: Instrumentanslutning för mätning av PV-installationens parametrar utan SOLAR-02

- 1. Välj "NO" som typ av fjärrenhet som skall användas under EFF-testet (se § 5.1.4), ställ in full skala på DC-tången (se § 5.2.1), en möjlig korrektionsfaktor på DC-tången (se § 0), integrationsperioden samt nominell effect på systemet (se § 5.2.1 och § 5.2.2).
- 2. För att garantera användarens säkerhet när man ansluter instrumentet, bör man avaktivera systemet som skall mätas genom att slå av brytarna på båda sidor av DC/AC-konvertern (invertern).
- 3. Anslut ingångarna **P** och **N** till respektive positiv och negativ utgång från strängen, med hänsyn till färgindikeringarna i Fig. 5
- 4. Anslut DC-tångens kabel till ingången IDC.



VARNING INNAN DU ANSLUTER DC-TÅNGEN TILL LEDARNA

Slå på tången, kontrollera den LED som indikerar status på tångens interna batteri (om det finns), välj rätt område, tryck på ZERO knappen på DC-tången och kontrollera på PVCHECK's display att värdet Idc är noll (värden på upp till 0.02A är acceptabla).

- 5. Anslut DC-tången till den positiva ledaren från strängen, **med hänsyn tagen till pilens riktning** (som syns på tången). Fig. 5: Anslutning av instrumentet för effektivitetsmätning på en PV-installation. Placera tången så att käften inte är nära den negativa ledaren.
- 6. Displayen visar första skärmen vilken innehåller värdena för de elektriska parametrarna på modulens/strängens utgång.

15/05/12	15:34:26	
Irr Pnom Tc Te Pdc Vdc	3.500 3.125 389	W/m2 kW °C °C kW V
ndc		^
	Go to St	art
Selection		EFF

 7. tryck på GO/STOP knappen på PVCHECK för att starta testet. Meddelandet "Waiting start recording..." visas i displayen på huvudenheten tills "00" har uppnåtts.

- 8. När man når "00" efter att ha tryckt på **GO/STOP** knappen, är testet startat. I detta fall visas meddelandet "**Recording running...**" på instrumentets display.
- 9. När som helst kan man analysera aktuell inspeln status genom att trycka på **MENU** knappen. Följande info. visas:
 - Startdatum och -tid för inspelningen
 - Inställt värde för integrationsperiod (IP)
 - > Antal perioder från inspelningsstart
 - Återstående minneskapacitet för inspelningen

Tryck på **ESC** knappen för att lämna skärmen.

- 10. För att stoppa testet, tryck på **GO/STOP** knappen på instrumentet och bekräfta med **ENTER**.
- 11. Tryck **SAVE** för att spara resultaten (se § 7.1) eller **ESC** för att återgå till startskärmen.

6.3. SNABBKONTROLL AV PV-MODULER OCH STRÄNGAR (IVCK)

6.3.1. Förord

Denna funktion utför en serie av snabba tester på en PV-modul/sträng, och mäter i en sekvens:

- Voc-spänningen och kortslutningsströmmen Isc enligt beskrivningen i standarden IEC/EN62446 med möjligheten att mäta (om man har extra tillbehören) även instrålning och modultemperatur.
- Isolationsresistans (om aktiverad se § 5.5.1), utförs endast i STRING läge (se § 6.4.4) genom att automatiskt producera en intern kortslutning mellan ingångarnas P och N och mäta mellan den kortslutningspunkten och ingången E.
- Kontinuitetstest av skyddsledare (om aktiverad se § 5.5.1) med 200mA mellan ingångarna E och C på instrumentet.

Instrålningsmätning kan utföras i ett av följande lägen:

- Referenscellen direkt ansluten till PVCHECK
- Referenscellen ansluten till SOLAR-02 med RF-anslutning till PVCHECK
- Instrålningsmätningar utförs alltid i realtid; det är därför omöjligt att starta en "fjärr" inspelning av instrålningsvärden via SOLAR-02.

Om minimum instrålningsgräns (se § 5.1.5) är:

 ■ 0 → instrument kontrollerar inte närvaron av referenscellen, instrålningsförändringar, antal moduler och visar inte felmeddelanden om det är omöjligt att beräkna Voc- och Isc-värdena införlivade i STC. Detta läge är lämpligt för att utföra en testserie på ett stort antal strängar så snabbt som möjligt.

Irr W/m2 Pnom 3.500 kW Tc 45 °C Te 30 °C Pdc 3.125 kW Vdc 389 V Idc 8.01 A ndc	
Waiting start recording Selection EFF	
15/05/12 15:35:00	l
Irr W/m2 Pnom 3.500 kW Tc 45 °C Te 30 °C Pdc 3.125 kW Vdc 389 V Idc 8.01 A ndc	
Recording running Selection EFF	Í
15/05/12 15:35:00	Ī
Start: 14/02/00 17:18:00 Period: 5s IP Number 61 Rec. Time 0d 1h	
Recording running	
L I	-

 >0 (rekommenderat >700W/m²) → instrument utför alla tester för I-V test, hanterar alla tillstånd och felmeddelanden för I-V test (fel antal moduler, temp. utanför område, cell-närvaro, min. instråln., etc.) och beräknar värdena på Voc och Isc under STC. Detta läge rekommenderas när rättvisande tester skall utföras på de moduler/strängar som undersöks.

Generellt, så inkluderar resultatsidan:

- Beskrivning av använd modul
- Instrålnings- och temperaturvärden (om tillgängligt)
- Genomsnittsvärden av Voc och Isc beräknat som ett genomsnitt av motsvarande värden i OPC på de 10 senaste testerna sparade i minnet. Om antalet tester är <10, beräknas genomsnittet på antalet tillgängliga tester. Det första testet kommer att visa streck i fältet "average values" eftersom det inte finns några tidigare tester att beräkna ett genomsnitt på.
- Värden på Voc och Isc uppmätta under OPC såväl som delresultat (endast tillgängligt om inte STC-värden är tillgängliga) erhållna genom jämförelse med genomsnittsvärden.
- Värden på Voc och Isc beräknade under STC (om tillgängligt) och eventuella delresultat erhållna genom att jämföra värden beräknade under STC med de nominella (inmatade i DB modules).
- Totalt testresultat (OK(NO). Det totala resultatets beräkning baseras på de erhållna delresultaten:
- > Baserat på delresultaten under STC (om dessa är tillgängliga)
- > Baserat på delresultaten under OPC (om STC-värdena inte är tillgängliga)

Instrumentet kommer inte att visa ett totalt resultat om inte några delresultat är tillgängliga.

6.3.2. Utförande av ett IVCK snabbtest utan att mäta instrålning

VARNING

- Maximal spänning mellan ingångarna P, N, E och C är 1000VDC. Utför inte mätningar på spänningar som överskrider gränserna angivna i denna manual.
 - Utför inte tester på PV-moduler eller strängar anslutna till DC/AC-konvertern.
- Maximal ström som kan mätas av instrumentet är 10A. Innan man utför IVCK- och isolationsmätningar i "STRING" läge, försäkra dig alltid om att instrumentet är anslutet till <u>EN STRÄNG</u> och inte till flera parallella strängar för att undvika skador på det.
- 1. Slå på instrumentet genom att trycka på **ON/OFF** knappen.
- 2. Kontrollera att fjärrenheten SOLAR-02 inte är vald (se § 5.1.4 inställning NO)
- 3. Kontrollera att värdet av min. instrålning inställd i delen "Irradiance" (se § 5.1.5) är lika med 0.
- Ställ pekaren på IVCK med hjälp av pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar skärmen till höger: Betydelsen av parametrarna är följande:
 - > Module \rightarrow typ av modul som testas
 - ≻ Vdc → värdet på utgångsspänningen från modulen/strängen uppmätt i realtid
 - > Irr \rightarrow värdet på uppmätt instrålning i realtid
 - > Tc \rightarrow värdet på modultemperaturen (se § 5.5.1)
 - ➤ Voc, Isc → sektion med visning av resultat OK/NO of Voc and Isc measurement
 - ➢ Ri() → värdet i parantesen kan vara NO/vald testspänning (se § 5.5.1). Värdet av Ri indikerar isolationsresistansen
 - ▶ Rpe() → Värdet i parantesen kan vara NO, Cal eller NoCal (se § 5.5.1). Värdet av Rpe indikerar resultatet av kontinuitetstestet.
- 5. Tryck på ENTER knappen, välj "Settings" och bekräfta med ENTER. Ställ in instrumentet som indikeras i § 5.5.1
- 6. Om nödvändigt, tryck på ENTER knappen, välj "Reset Averages" och bekräfta med ENTER. Om nödvändigt, utför detta som indikerat i § 6.3.4

15/05/12 1	5:34:	26		
Module	:	SUN	ΡW	R318
Vdc	:	0.0	v	
Irr	:		W/	m 2
Tc	:			
Voc,Isc:				
Ri(1000V)			-	MΩ
Rpe (Cal)			-	Ω
Selection			/CK	

- Om nödvändigt, tryck på ENTER knappen, välj "Leads calibration" och bekräfta med ENTER. Om nödvändigt, utför detta som indikerat i § 6.5.2
- 8. Anslut instrumentet till modulen/strängen som testas och, om nödvändigt, till systemets jordpunkt och till de jordade metalldelarna som visas i Fig. 6. Se till att ansluta den negativa utgången från modulen/strängen till anslutning N och den positiva utgången från modulen/strängen till anslutning P.



Fig. 6: Anslutning för IVCK-test utan instrålningsmätning



VARNING

När man trycker på **GO/STOP** knappen, kan olika felmeddelanden visas av instrumentet (se § 6.6) och därför startas inte testet. Kontrollera och åtgärda om möjligt problemet som orsakar felmeddelandet innan du fortsätter testet.

 Tryck GO/STOP för att starta testet. Om inget feltillstånd uppträder, visar instrumentet meddelandet "Measuring..." och mäter öppen kretsspänning mellan mellan anslutningarna P och N samt kortslutningsström (för Isc-värden ≤10A).

15/05/12 15	5:34:	26				
Module	1	SU	NPV	NR 318		
Vdc	1	54	8.0	v		
Irr	1	0		W / m 2		
Tc	:	Au	to °	с		
Voc, Isc:						
Ri(1000V)		-		MΩ		
Rpe (Cal)		-		Ω		
Measuring						
Selection			IVC	K		

- 10.När Voc- och Isc-mätningarna är utförda, visas meddelandet "OK" om resultatet är positivt (uppmätta värden inom gränserna inställda i instrumentet)
- 11.Om man valt isolationstest, fortsätter instrument med testet, med P och N kortslutna, och utför testet mellan denna punkt och E sålänge det behövs tills man får ett stabilt värde.
- 12. Värdet av isolationsresistansen visas i fältet "Ri" och meddelandet "OK" visas om resultatet är positivt (uppmätt värde inom gränsen som är inställd i instrumentet)



elma 🌕 instruments

PVCHECK

- 13.0m man valt kontinuitetstest, fortsätter instrumentet med att öppna kortslutningen och utföra testet mellan E och C.
- 14. Resistansvärdet från kontinuitetstestet visas i fältet "Rpe" och meddelandet "OK" visas om testet är positivt (uppmätt värde är läre än max. gränsvärde inställt på instrumentet).
- 15.Meddelandet "Outcome: OK" visas slutligen om resultatet av alla utförda tester är positivt.

15/05/12 1	15:34:2	26			
Module	:	SUN	IPWR3	18	
Vdc	:	548	.0 V		
Irr	:	0	W/m	2	
Tc	:	Auto	°C		
Voc,Isc:				ок	
Ri(1000V)	116	MΩ	οк	
Rpe (Cal)	2.00	Ω	ок	
Outcome: OK					
▼		- I	VCK		

15:34:26

OPC

Outcome

SUN

VCK

Module:

(AUTO) ocAvg@ÓPC

16. Tryck på pilknappen ▼ för att visa följande sida där värdena på Voc 15/05/12 och lsc visas.

Den visar:

- Modulen som använts
- > Genomsnittsvärden av Voc och Isc under OPC förhållanden
- Värdena av Voc och Isc uppmätta under OPC och relevanta. delresultat som fåtts genom jämförelse med genomsnittsvärdena.

Generellt:

$$\begin{split} Esito \ Voc_{@OPC} &= OK \quad \text{se} \quad 100 \times \left| \frac{VocAvg_{@OPC} - Voc_{@OPC}}{VocAvg_{@OPC}} \right| \leq (\text{Tol Voc} + 4\%) \\ Esito \ Isc_{@OPC} &= OK \quad \text{se} \quad 100 \times \left| \frac{IscAvg_{@OPC} - Isc_{@OPC}}{IscAvg_{@OPC}} \right| \leq (\text{Tol Isc} + 4\%) \end{split}$$

- Totalt värde av resultaten:
 - OK: om alla resultat under OPC är OK,
 - NO om ett av resultaten under OPC är NO
- 17. Tryck på ▲ knappen för att återgå till tidigare skärm.
- 18. Tryck på SAVE knappen för att spara testresultatet i instrumentets minne (se § 7.2) eller ESC/MENU för att lämna skärmen utan att spara och återgå till huvudmätningsskärmen.



VARNING

Genomsnittsvärdena av Voc och Isc visas på resultatsidan. Dessa värden inkluderar genomsnittsvärden av Voc och Isc under OPC-förhållanden beräknade som ett medel av de 10 senaste sparade testerna. Om man utfört och sparat ett antal tester <10 eller återställt genomsnittsvärdena (se § 6.3.4) beräknas genomsnittsvärdet som visas under test N+1 på tillgängliga N-värden.

6.3.3. Utföra ett IVCK snabbtest och mäta instrålning

VARNING

Max spänning mellan ingångarna P, N, E och C är 1000VDC. Mät inte spänningar som överstiger gränserna angivna i denna manual.



- Utför inte tester på PV-moduler/strängar anslutna till DC/AC-konvertern.
- Max ström som kan mätas av instrumentet är 10A. Innan man utför IVCK- och Isolationsmätning i "STRING" läge, se till att instrumentet är anslutet till EN STRÄNG och inte flera parallella strängar, för att undvika skador på det.
- 1. Slå på instrumentet genom att trycka på **ON/OFF** knappen.
- 2. Instrålningsmätning utförs på ett av följande två sätt:

- > Mätning med referenscell direkt ansluten till PVCHECK
- Mätning med referenscell ansluten till en SOLAR-2 enhet som är ansluten via RF till PVCHECK
- 3. Kontrollera att inställningarna i SOLAR-02 enheter stämmer överens med typen av mätning som skall utföras (se § 5.1.4).
- 4. Kontrollera inställningen min instrålningsvärde (se § 5.1.5).
- 5. Ställ pekaren på IVCK med pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar skärmen till höger: Betydelsen av parametrarna är följande:
 - > Module \rightarrow typ av modul som testas
 - ➤ Vdc → värde på utgångsspänning från modul/sträng uppmätt i realtid
 - ➢ Irr → värde på instrålning uppmätt i realtid
 - > **Tc** → värde på modultemperatue (se § 5.5.1)
 - ➤ Voc, Isc → del med visning av resultaten OK/NO på Voc- och Isc-mätningen
 - ➢ Ri() → värdet i parantesen kan vara NO/vald testspänning (se § 5.5.1). Värdet på Ri indikerar isolationsresistansen
 - > Rpe() → värdet i parantesen kan vara NO, Cal eller NoCal (se § 5.5.1). Värdet på Rpe indikerar resultatet av kontinuitetstestet.
- 6. Tryck på ENTER knappen, välj "Settings" och bekräfta med ENTER. Ställ in instrumentet som visas i § 5.5.1
- 7. Om nödvändigt, tryck på **ENTER** knappen, välj "**Reset Averages**" och bekräfta med **ENTER**. Om nödvändigt, utför detta som indikerat i § 6.3.4
- 8. Om nödvändigt, tryck på ENTER knappen, välj "Leads calibration" och bekräfta med ENTER. Om nödvändigt, utför detta som indikerat i § 6.5.2
- Montera staven på plattan till tillbehöret M304 och håll kontakt med modulens yta. <u>Se till att</u> skuggan som kastas av staven på plattan faller innanför cirkeln på själva plattan (se Fig. <u>7</u>). Om detta inte är fallet, är infallsvinkeln mellan solinstrålningen och modulens yta för hög och därför kan mätningen som görs med instrumentet inte betraktas som tillförlitlig. Repetera mätningen vid en annan tid på dagen.
- 10. Sätt fast hållaren med de medföljande skruvarna och montera på referenscellen, om möjligt med utgångarna pekandes nedåt. Rotera cellen så att den ligger bra i fästet och är parallel med modulens yta. Fixera den sedan med de medföljande skruvarna.



Fig. 7: Placering av inklinometer M304

11. Anslut den utgång på cellen som motsvarar typen av modul som testas till ingången **IRR.** på instrumentet med den medföljande kabeln, eller till ingången **PYRA/CELL** på SOLAR-02 enheten om den används (se Fig. 8 och Fig. 9)

15/05/12	15:34	:26		
Module	:	SUN	ΡW	R 3 1 8
Vdc	:	0.0	v	
Irr	:	0	W/	m 2
Tc	:	Auto	°C	
Voc,Isc:				
Ri(1000V))		-	MΩ
Rpe (Cal)			-	Ω
Selection		11	/CK	(

- 12. Om den skall användas, anslut temperatursensorn till ingången **TEMP** på instrumentet och fast den på modulens baksida med självhäftande tape. Som ett alternativ, anslut sensorn till ingången **TEMP** på SOLAR-02 enheten om den används (se Fig. 8 och Fig. 9)
- 13. Anslut instrumentet till module/strängen som testas och om nödvändigt, till systemets huvudjordning samt till jordade metalldelar enligt Fig. 8 och Fig. 9. Se till att ansluta den negativa utgången från modulen/strängen till anslutning N och den positiva utgången från modulen/strängen till anslutning P.

VARNING

Om man använder SOLAR-02 enheten för mätning av instrålning, se till att RFanslutningen med huvudenheten PVCHECK altid är aktiv (symbolen "**±m**" på och stadig på displayen).



14. I första skärmen i IVCK-läget, visas följande värden i realtid:

- ▶ **Module** \rightarrow typ av modul som testas
- ➤ Vdc → värde på utgångsspänning från modul/sträng
- ► Irr → instrålning (från en direkt mätning eller SOLAR-02 ansluten via RF)
- ➤ Tc → modultemperatur (i MAN eller AUX läge) och relevant mätläge, eller "- - -" i AUTO-läge
- Om använt, symbolen "上M" för RF-anslutning med SOLAR-02

Module	1	SUNPWR318
Vdc	1	548.0 V
Irr	1	856 W/m2
Tc	1	Auto °C
Voc, Isc:		
Ri(1000V)		MΩ
Rpe (Cal)		Ω
Selezione		IACK т ијј

15/05/12 15:34:26

VARNING

När du trycker på **GO/STOP** knappen, kan olika felmeddelanden visas av instrumentet (se § 6.6) och därför startas inte testet. Kontrollera och åtgärda om möjligt problemet som orsakar felmeddelandet innan du fortsätter testet.

15. Tryck GO/STOP för att starta testet. Om inga feltillstånd uppträder, visar instrumentet meddelandet "Measuring..." och mäter öppen kretsspäning mellan ingångarna P och N samt av kortslutningsströmmen (för lsc-värden ≤ 10A).

16. När Voc- och Isc-r	nätninga	arna äi	^r utförda, vis	as medo	deland	et "OK" om
resultatet av test	et är po	ositi∨t	(uppmätta	värden	inom	gränserna
inställda på instru	mentet)					

- 17.Om man valt isolationstest, fortsätter instrument med testet, med P och N kortslutna, och utför testet mellan denna punkt och E sålänge det behövs tills man får ett stabilt värde.
- Värdet av isolationsresistansen visas i fältet "Ri" och meddelandet "OK" visas om resultatet är positivt (uppmätt värde inom gränsen som är inställd i instrumentet)
- 19. Om man valt kontinuitetstest, fortsätter instrumentet med att öppna kortslutningen och utföra testet mellan E och C.
- 20. Resistansvärdet från kontinuitetstestet visas i fältet "Rpe" och meddelandet "OK" visas om testet är positivt (uppmätt värde är läre än max gränsvärde inställt på instrumentet).
- 21. Meddelandet "**Outcome:OK**" visas slutligen om resultatet av alla utförda tester är positivt.
- 22. Tryck på pilknappen ▼ för att visa följande sida i vilken värdena på parametrarna Voc och Isc visas. Den visar:
 - Modulen som används
 - Värdet på instrålningen
 - Värdet på modulens temperatur
 - Genomsnittsvärdena på Voc och Isc under OPC
 - Värdena på Voc och Isc uppmätt under OPC

Värdena på Voc och Isc beräknade under STC och relevanta delresultat som fåtts genom jämförelse med nominella värden.

Generellt:

$$\begin{aligned} Esito \ Voc_{@\ STC} &= OK \quad \text{se} \quad 100 \times \left| \frac{VocNom_{@\ STC} - Voc_{@\ STC}}{VocNom_{@\ STC}} \right| &\leq (\text{Tol Voc} + 4\%) \\ Esito \ Isc_{@\ STC} &= OK \quad \text{se} \quad 100 \times \left| \frac{IscNom_{@\ STC} - Isc_{@\ STC}}{IscNom_{@\ STC}} \right| &\leq (\text{Tol Isc} + 4\%) \end{aligned}$$

De nominella värdena för Voc och Isc är värden som hittas i instrumentets interna moduldatabas (se § 5.6).

- > Totalt värde av resultaten:
 - o OK: om alla resultat under STC är OK,
 - o NO: om ett av resultaten under STC är NO

15/05/12	15:34:26	
Module	: SUNPWR31	8
Vdc	: 548.0 V	
Irr	: 856 W/m2	
Tc	: Auto °C	
Voc,Isc:		
Ri(1000V) ΜΩ	
Rpe (Cal) Ω	
	Measuring	
Selection	ілск 🗗	M)

15/05/12	15:34:2	26	
Module	:	SUNF	9 W R 3 1 8
Vdc	1	548.0	v
Irr	:	856	W/m 2
Tc	:	Auto	°C
Voc,Isc:			ок
Ri(1000V)	116	ΜΩ ΟΚ
Rpe (Cal)		Ω

Measuring.

Selection		IV	CKJ	<i>_WW</i>
15/05/12 15:	34:2	26		
Module	:	SUNF	P W R 3	18
Vdc	:	548.0	v	
Irr	:	856	W/m2	2
Tc	:	Auto	°C	
Voc,Isc:				ок
Ri(1000V)		116	MΩ	οк
Rpe (Cal)		2.00	Ω	ок
- 0	utco	ome: O	K]
▼		IV	ск 🕹	F 10)

15/05/12 15:34:26	
Module: SU	NPWR210
Irr	W/m2
Tc (AUTO)	57°C
VocAvg@OPC	647V
lscAvg@OPC	5.43A
Voc@OPC	647V
Isc@OPC	5.35A
Voc@STC	_7 <u>87</u> V OK
lsc@STC	5.72A OK
Outcome:	OK
	<u>ілск т</u> ј

- 23. Tryck på 🛦 knappen för att återgå till föregående skärm.
- 24. Tryck på SAVE knappen för att spara testresultatet i instrumentets minne (se § 7.2) eller
- ESC/MENU knappen för att lämna skärmen utan att spara och återgå till

huvudmätningsskärmen.

VARNING

 \wedge

Genomsnittsvärdena av Voc och Isc visas på resultatsidan. Dessa värden inkluderar genomsnittsvärden av Voc och Isc under OPC-förhållanden beräknade som ett medel av de 10 senaste sparade testerna. Om man utfört och sparat ett antal tester <10 eller återställt genomsnittsvärdena (se § 6.3.4) beräknas genomsnittsvärdet som visas under test N+1 på tillgängliga N-värden.

6.3.4. Återställ genomsnitt

Om instrålningsvärden mäts, ger instrumentet ett resultat genom att jämföra de uppmätta värdena med värdena beräknade enligt tidigare sparade mätningar.

I detta fall är därför genomsnittsvärdena beräknade av instrumentet speciellt viktiga. Om man börjar en ny mätserie med signifikanta variationer i instrålning eller temperature, bör man ställa in genomsnitts referensvärden till noll, för att kunna göra nya beräkningar baserade på nya mätningar. För att återställa genomsnittsvärdena, vänligen följ följande steg:

1. I IVCK-läge, tryck på **ENTER** knappen, välj "**Reset Averages**" och bekräfta genom att trycka **ENTER** för att nolla beräknade genomsnittsvärden fram tills nu.



Genomsnittsvärdena är automatiskt återställda, även modifiera och spara sedan en av följande parametrar:

- > Typ av PV-modul
- Antal moduler per sträng

Genomsnittsvärdena återställs inte om användaren byter driftläge och sedan går tillbaka till detta läge.

6.3.4.1. Onormala situationer när man utför IVCK-tester

 Om instrumentet upptäcker en spänning högre än 1000V på ingångarna P-N, P-E och N-E, startas inte testet, en lång signal ljuder och meddelandet "Vin > 1000" visas.

15/05/12	15:34:26				
Module	: SUNPWR318				
Vdc	: 0.0 V				
Irr	: 0 W/m2				
Tc	: Auto °C				
Voc,Isc:					
Ri(1000V) ΜΩ				
Rpe (Cal	Ω				
	Vin > 1000				
Selection	IVCK				

	-
elma 🕓	instruments

- Om instrumentet detekterar en spänning lägre än 15V på ingångarna P och N, startas inte testet, en lång signal ljuder och meddelandet "Low voltage" visas.
- Om instrumentet detekterar en spänning högre än >5V på ingångarna E och C, startas inte testet, en lång signal ljuder och meddelandet "Voltage > Lim" visas.

 Om instrumentet detekterar en Isc-ström högre än 10A, startas inte testet, en lång signal ljuder och meddelandet "Isc current too high" visas.

15/05/12 15: Module Vdc	34: :	26	
Module Vdc	:	0.1111.0	
Vdc		SUNP	WR318
Lee.	:	0.0	v
	:	0	W / m 2
Tc	:	Auto	°C
Voc,Isc:			
Ri(1000V)			MΩ
Rpe (Cal)			Ω
Lov	w v	oltage	
Selection		ĬV	сĸ
15/05/12 15:	34:	26	
Module	:	SUNP	WR318
Vdc	:	0.0	v
Irr	:	0	W/m2
Tc	:	Auto	°C
Voc,Isc:			
Ri(1000V)			MΩ
Rpe (Cal)			Ω

Selection		11	CK		
15/05/12 1	5:34	:26			
Module	1	SUN	PW	R318	
Vdc	:	0.0	v		
Irr	:	0	W/	m 2	
Tc	:	Auto	°C		
Voc,Isc:					
Ri(1000V)			-	MΩ	
Rpe (Cal)			-	Ω	
Isc current too high					
Selection		11	UN N		

6.4. MÄTNING AV ISOLATION PÅ PV-MODULR/STRÄNGAR/FÄLT (MΩ)

6.4.1. Förord

Meningen med denna funktion är att mäta isolationsresistansen på de aktiva ledarna i en modul, sträng, på ett elt PV-fält och på eventuella ojordade metalldelar enligt föreskriften IEC/EN62446. Generellt mäter instrumentet isolation i följande lägen:

- FIELD -läge → används för att mäta isolationsresistansen på ett PV-fält (photovoltaic generator) bestående av en eller flera strängar anslutna parallellt. Instrumentet utför mätningen på de Positiva och Negativa polerna på PV-fältet.
- ➤ TIMER -läge → instrumentet mäter kontinuerligt (med en maxlängd på 300s) på ingång "P" endast, och visar min. resistansvärde som nåtts vid utgången av vald tid. Det kan användas för mätning av isolationsresistans av ojordade metalldelar.
- STRING -läge → används för att mäta isolation <u>endast</u> på enstaka PV-moduler eller strängar, gör automatiskt en intern kortslutning mellan de Positiva och Negativa polerna, så att man inte behöver en extern kontakt för att kortsluta de positive och negativa ingångarna och mäta mellan denna kortslutningspunkt och installationens jordning.

6.4.2. Mätning av isolation - FIELD -läge

- 1. Ställ pekaren på **M**Ω med hjälp av pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med **ENTER**. Displayen visar skärmen till höger:
- Tryck på ENTER knappen, aktivera "Settings" och ändra eventuellt önskade parametrar (se § 5.4). Följande parametrar visas på displayen:
 - > Ins. Test \rightarrow vald testspänning (250, 500 eller 1000VDC)
 - ➢ Ri min → min. gränsvärde för isolationsmätning
 - > Mode → mätläge: FIELD

15/05/12 1	5:34:2	26	
Ins Test		1000	v
Rimin	-	1.0	MΩ
Mode	:	Field	
Vtest	- V		V
Ri(+)			MΩ
Ri(-)			MΩ
Rp			MΩ
Selection		MΩ	•

- ➤ Vtest → reella testspänningar pålagda mellan den Positiva. och den Negativa polen på fältet med hänsyn till jordningen
- ➤ Ri (+) → isolationsresistansmätning mellan den Positiva polen på PV-fältet och jordningen
- ➢ Ri (-) → isolationsresistansmätning mellan den Negativa polen på PV-fältet och jordningen
- > Rp → slutligt värde av mätningen uppnått från parallellen av Ri(+) och Ri(-) värdena vilka jämförs med Ri min.gräns av instrumentet
- ➤ knappen → åtkomst till andra sidan med de uppmätta värdena av VPN-, VEPoch VEN-späningarna
- 3. Anslut instrumentet till PV-fältet som testas och till huvudjord i systemet som visas i figur 10. Anslut särskilt PV-fältets negativa utgångspol till anslutning N och PV-fältets positiva utgångspol till terminal P.



Fig. 10: Instrumentanslutning för isolationsmätning i FIELD-läge



VARNING

När du trycker på GO/STOP knappen, kan olika felmeddelanden visas av instrumentet (se § 6.6) och därför startas inte testet. Kontrollera och åtgärda om möjligt problemet som orsakar felmeddelandet innan du fortsätter testet.

4. Tryck **GO/STOP** för att starta testet. Om inga felförhållanden uppträder, visar instrumentet meddelandet "Measuring..." som visas på skärmen till höger.

15/05/12	15:34:26				
VDN					▲
VPN	-	-	-	v	
VEP	-	-	-	v	
VEN	-	-	-	V	
Selection			MΩ		

15/05/12 15	5:34	:26			
lns. Test Rimin	:	1000 1.0	V MΩ		
Mode Vtoot 10	:	1057	V		
Pi(+)	45	1057	мо		
Ri(-)			MO		
Rp			MΩ		
Measuring					
Selection		MΩ	▼		

FÖRKLARING:

- E: Grön testledning
- P: Röd testledning
- N: Svart testledning
- 1. Ojordat PV-fält
- 2. Systemets huvudjordning

- 5. När mätningen (med en fast längd av 10s) är klar, visar instrumentet värdena Ri (+) och Ri (-), samt isolationsresistansen på den Positiva och Negativa polen på PV-fältet som testas. Om båda resultaten är högre än inställd min.grän, visar instrumentet meddelandet "Outcome:OK"; annars visas meddelandet "Outcome: NO" som visas på skärmen till höger.
- Tryck på SAVE knappen för att spara testresultatet i instrumentets minne (se § 7.2) eller ESC/MENU knappen för att lämna skärmen utan att spara och återgå till huvudmätningsskärmen.

6.4.3. Mätning isolation – TIMER-läge

- 1. Placera pekaren på **M**Ω med hjälp av pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med **ENTER**. Displayen visar skärmen till höger.
- 2. Tryck på **ENTER** knappen, aktivera "**Settings**" och ändra eventuellt önskade parametrar (se § 5.4). Följande parametrar visas på displayen:
 - > Ins. Test \rightarrow vald testspänning (250, 500 eller 1000VDC)
 - ➢ Ri min → min. gränsvärde för isolationsmätning
 - ➤ Mode → mätläge TIMER
 - ➤ Vtest → reell pålagd testspänning
 - ➢ Ri (+) → isolationsresistansmätning mellan den Positiva polen på PVfältet och jordningen under hela mätningen
 - > Test time \rightarrow testlängd, vilken kan ställas inom ett område av 10 \div 300s
 - ➤ knappen → åtkomst till andra sidan med de uppmätta värdena av VPN-, VEP- och VEN-späningarna
- Anslut instrumentet till PV-modulen/strängen som skall testas samt till eventuella ojordade metalldelar och till systemets huvudjordpunkt (se Fig. 11). Se till att ansluta PVmodulens/strängens positiva pol samt metalldelar till ingång P.



Fig. 11: Instrumentanslutning vid isolationsmätning i TIMER-läge

		3
	Λ	
1		1
	٠	

CAUTION

När du trycker på **GO/STOP** knappen, kan olika felmeddelanden visas av instrumentet (se § 6.6) och därför startas inte testet. Kontrollera och åtgärda om möjligt problemet som orsakar felmeddelandet innan du fortsätter testet.

15/05/12	15:34:	26			
Test Iso		1000	v		
Rlim	:	1.0	MΩ		
Modo	:	Camp	0		
Vtest 10	43	105	7 V		
Ri (+)		> 10	0 MΩ		
Ri (-)		> 10	0 ΜΩ		
Rp		6	9 MΩ		
Outcome: OK					
		M	Ω 🔻		



 Tryck GO/STOP för att starta testet. Om inga felförhållanden uppträder, visar instrumentet meddelandet "Measuring..." som visas på skärmen till höger.

- 5. När mätningen är avslutad, visar instrumentet Ri(+)min-värdet, dvs. min-värdet av isolationsresistansen på PV-modulen/strängen (eller andra metalldelar) som testas, kontinuerligt uppmätt under gela mätningens längd. Om resultatet är högre än inställd min-gräns, visar instrumentet meddelandet "Outcome:OK"; annars visas meddelandet "Outcome:NO" som man kan se på skärmen till höger.
- 6. Tryck på **SAVE** knappen för att spara testresultatet i instrumentets minne (se § 7.2) eller **ESC/MENU** knappen för att lämna skärmen utan att spara och återgå till huvudmätningsskärmen.

6.4.4. Mätning av isolation – STRING-läge

Maximal ström som kan mätas med instrumentet är 10A. Innan man utför en isolationsmätning i "STRING"-läge, se till att instrumentet är anslutet till <u>EN</u> <u>STRÄNG</u> och inte flera paralella strängar för att undvika skador på det.

VARNING

- 1. Placera pekaren på MΩ med hjälp av pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar skärmen till höger.
- Tryck på ENTER knappen, aktivera "Settings" och ändra eventuellt önskade parametrar (se § 5.4). Följande parametrar visas på displayen:
 - ▶ Ins. Test \rightarrow vald testspänning (250, 500 eller 1000VDC)
 - ➢ Ri min → min. gränsvärde för isolationsmätning
 - Mode → mätläge: STRING
 - > Vtest → reell pålagd testspänning
 - > Rp → slutligt värde av mätningen uppnått från parallellen av Ri(+) och Ri(-) värdena vilka jämförs med Ri min.gräns av instrumentet
 - ➤ key → knappen → åtkomst till andra sidan med de uppmätta värdena av VPN-, VEPoch VEN-späningarna
- Anslut instrumentet till PV-modulen/strängen som skall testas och till systemets huvudjordpunkt (se Fig. 12). Se till att ansluta PV-modulens/strängens negativa pol till ingång N samt den positiva polen till ingang P.



FÖRKLARING:

- E: Grön testledning
- P: Röd testledning
- N: Svart testledning
- 1. Ojordad PV-modul/sträng
- 2. Huvudsystemjordning



MΩ

▼



15/05/12 15	:34	:26	
Ins. Test Rimin Mode	:	1000 1.0 Timer	V MΩ
Vtest		1020	V
Ri(+)min			MΩ
Test time:		10s	
IVIE	as	uring	
Selection		MG	2 🔻

1000

Timer

1.0

= 1020

= >200

Outcome: OK

v

V

MO

MΩ

•

МΩ

15/05/12 15:34:26

Test time: 200s

Ins. Test

Ri(+)min

Ri min

Mode

Vtest

Selection

CAUTION

När du trycker på **GO/STOP** knappen, kan olika felmeddelanden visas av instrumentet (se § 6.6) och därför startas inte testet. Kontrollera och åtgärda om möjligt problemet som orsakar felmeddelandet innan du fortsätter testet.

- Tryck GO/STOP för att starta testet. Om inga felförhållanden uppträder, visar instrumentet meddelandet "Measuring..." som visas på skärmen till höger.
- 5. När mätningen är avslutad, visar instrumentet Ri-värdet, dvs. min.värdet på isolationsresistansen på PV-modulen/strängen (eller andra object) som testas, kontinuerligt uppmätt under hela mätningens längd. Om resultatet är högre än inställd min-gräns, visar instrumentet meddelandet "Outcome:OK"; annars visas meddelandet "Outcome:NO" som man kan se på skärmen till höger.
- 6. Tryck på **SAVE** knappen för att spara testresultatet i instrumentets minne (se § 7.2) eller **ESC/MENU** knappen för att lämna skärmen utan att spara och återgå till huvudmätningsskärmen.

6.4.4.1. Onormala situationer

- Oavsett läge, om instrumentet detekterar en spänning högre än 1000V vid ingångarna P-N, P-E and NE, startas inte testet, en lång signal ljuder och meddelandet "Vin > 1000" visas.
- 2. I STRING-läge, om instrumentet detekterar en Isc-ström högre än 10A, startas inte testet, en lång signal ljuder och meddelandet "Isc current too high" visas.
- 3. I STRING-läge, om instrumentet detekterar en ström < 0.2A mellan ingångarna P och N, startas inte testet, en lång signal ljuder och meddelandet "Current < Lim" visas.

4. I STRING-läge, om instrumentet detekterar en spänning < 15V melan ingångarna P och N, startas inte testet, en lång signal ljuder och meddelandet "Low voltage" visas.

37

15/05/12 15	5:34	:26	
Ins. Test Rimin Mode	:	1000 1.0 Stringa	V MΩ
Vtest	=	1020	٧
Rp	=		MΩ
Me	easi	uring	
Selection		MΩ	

15/05/12 15	:34:	26			
lns. Test Rimin Mode		1000 1.0 Strin) nga	V MΩ	
Vtest	=	102	0	v	
Rp	=	>10	0	MΩ	
Outcome: OK					
			MΩ		

34	26	
	20	
:	1000	v
:	1.0	MΩ
:	String	
=		V
=		MΩ
'in >	1000	
	MΩ	2
:34:	26	
	::34: : : = = : : : : : : : : : : : : : : :	:34:26 : 1000 : 1.0 : String = = in > 1000 ΜΩ :34:26

15/05/12 15	:34:	26			
lns. Test Rimin Mode		1000 1.0 Stringa	∨ MΩ		
Vtest	=		V		
Rp	=		MΩ		
Isc current too high					
Selection		MΩ			

15/05/12 15	:34:	26		
Ins. Test	:	1000	v	
Rimin	2	1.0	MΩ	
Mode	:	String		
Vtest	=		v	
Rp	=		MΩ	
Current < Lim				
Selection	election MΩ			



6.5. MÄTNING AV KONTINUITET PÅ PV-MODULER/STRÄNGAR/FÄLT (LOWΩ) 6.5.1. Förord

Meningen med denna mätning är att testa kontinuiteten på skydds- och potentialutjämningsledare och jordspett från SPD'er på PV-installationer. Testet måste utföras med en testström > 200mA i enlighet med standarden IEC/EN62446.

6.5.2. Kalibrering av testledningarna

 Placera pekaren på LOWΩ med hjälp av pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar denna skärm:



Kompensering av testledningarnas resistans. Anslut testledningarna enligt Fig. 13:

Fig. 13: Kompensering av testledningarnas resistans



- 2. Tryck på ENTER knappen. Instrumentet visar följande val: Settings och Leads calibration
- 3. Använd pilknapparna (▲, ▼) för att välja "Leads calibration" och bekräfta med ENTER.
- 4. Tryck **GO/STOP** för att starta kalibreringen. Meddelandet "Measuring..." visas på displayen.
- Vid slutet av proceduren, om det uppmätta resistansvärdet är lägre än 5Ω, sänder instrumentet ut en dubbelsignal som indikerar ett positivt resultat. Följande skärm visas på displayen:
- 6. Värdet på den kompenserade resistansen som skall subtraheras från kontinuitetsmätningarna visas bredvid "Rcal" och meddelandet "Calibration OK" visas på displayen.
- 7. För att radera värdet på den kompenserade resistansen, utför en ny kompenseringsprocedur med en resistans högre än 5Ω, t.ex. utan testledningarna. Värdet på Rcal nollas bort på displayen.





15/05/12	15:34	:26		
RPE max Rcal	:	1.0 0.02	ΩΩ	
Rpe	=		Ω	
Itest	=		mA	
Calibration OK				
Selection LOWΩ			WΩ	

6.5.3. Mätning av kontinuitet

- Placera pekaren på LOWΩ med hjälp av pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER. Displayen visar skärmen till höger.
- 2. Tryck på **ENTER** knappen, aktivera "**Settings**" och ändra eventuellt önskade parametrar (se § 5.3.1). Följande parametrar visas på displayen:
 - RPE max → max. gräns för kontinuitetsmätningen, kan väljas i området 1Ω ÷ 5Ω i steg om 1Ω
 - > Rcal → värdet på testledningarnas resistans efter kalibrering
 - > Rpe → resultatet av kontinuitetsmätningen
 - ➤ Itest → reell testström
- 3. Tryck på **ENTER** knappen, aktivera "**Cable calibration**" (se § 6.5.2) för att utföra kalibreringen av testledningarna.
- 4. Anslut instrumentet till PV-modulen/strängen som skall testas samt till systemets huvudjordningspunkt enl. Fig 14.



FÖRKLARING:

- E: Grön testledning
- C: Blå testledning
- 1. PV-modul/sträng
- 2. Systemhuvudjordning
- 3. Jordad metallstruktur i systemet

Fig. 14: Anslutning för kontinuitetsmätning på strukturer i PV-installationen



CAUTION

När du trycker på **GO/STOP** knappen, kan olika felmeddelanden visas av instrumentet (se § 6.6) och därför startas inte testet. Kontrollera och åtgärda om möjligt problemet som orsakar felmeddelandet innan du fortsätter testet.

5. Tryck **GO/STOP** för att starta testet. Om inga felförhållanden uppträder, visar instrumentet meddelandet "**Measuring...**" som visas på skärmen till höger.

15/05/12 1	5:34	:26		
RPE max	1	1.0	Ω	
Real	1		Ω	
Rpe	=		Ω	
Itest	_		mΔ	
nest	-		шА	
Measuring				
measuring				
Selection		LO	WΩ	



- 6. Vid slutet av mätningen får man resistansvärdet på det objekt som har testats. Om resultatet är lägre än max. inställd gräns, visar instrumentet meddelandet "**Outcome:OK**"; annars visas meddelandet "**Outcome:NO**" som visas på skärmen till höger.
- 7. Tryck på **SAVE** knappen för att spara testresultatet i instrumentets minne (se § 7.2) eller **ESC/MENU** knappen för att gå ur skärmen utan att spara och återgå till huvudmätningsskärmen.

15/05/12	15:34	:26	
RPE max Rcal	:	1.0	Ω Ω
Rpe	=		Ω
Itest	=		mA
Selection		LO	WΩ

	BESKRIVNING			
Function not available	Den valda funktionen är into tillgänglig			
Data not saved	Instrumentet kunde inte spara data			
Wrong date	Ställ in korrekt systemdatum			
RADIO transmission error	Instrumentet kommunicerar inte via RF med externa enheter			
SOLAR-02: Firmware incorrect	Ej kompatibel SOLAR-02 FW. Uppdatera firmware.			
Firmware incorrect	Felaktigt instrument FW. Uppdatera firmware.			
Error 4: contact service	Internt instrumentfel			
Database full	Antalet moduler i den interna DB är > 30			
Module already added	Modulnamnet finns redan i DB			
Memory full	Instrumentets minne är fullt			
Error: Vmpp >= Voc	Kontrollera modulinställningarna i DB			
Error: Impp >= Isc	Kontrollera modulinställningarna i DB			
Error: Vmpp * Impp >= Pmax	Kontrollera modulinställningarna i DB			
Error: Alpha too high	Kontrollera modulinställningarna i DB			
Error: Beta too high	Kontrollera modulinställningarna i DB			
Error: Gamma too high	Kontrollera modulinställningarna i DB			
Error: Toll too high	Kontrollera modulinställningarna i DB			
Wait data analysis	Ladda ner data från SOLAR-02 och invänta resultatet för P effektivitetstest			
Download error	Kontakta serviceavdelningen			
Error while saving	Problem med åtkomst till minnet			
Remote unit undetected	Instrumentet detekterar inte någon SOLAR-02			
Unable to perform analysis	Problem med data nedladdade från SOLAR-02. Kontrollera inst.			
Data unavailable	Allmänt fel. Gör om testet			
Negative voltage	Kontrollera polariteten vid instrumentets ingångar			
Low voltage	Kontrollera spänningen mellan ingångarna P och N			
Vin > 1000	Spänningen mellan ingångarna > 1000V			
Wrong no. of modules. Continue?	Inställt antal moduler stämmer inte med uppmätt Voc			
Ref. cell temp. exceeding limits	Temperatur uppmätt med referenscell för hög			
Cell temp. undetected (ENTER/ESC)	Mätning inte utförd på modulcellen			
Low battery	Låg batterinivå. Sätt i nya batterier.			
Please wait for cooling	Instrument överhettat. Vänta innan du försöker igen.			
Irradiance too low	Instrålningsvärde lägre än inställd gräns			
NTC Error	Intern NTC-effektivitet äventyrad. Kontakta serviceavdelninger			
Isc current too high	Uppmätt Isc-ström > 10A			

Current < Lim	Ström mellan P och N lägre än min. detekterbart värde		
EEPROM error: contact service	Internt instrumentfel		
FRAM error: contact service	Internt instrumentfel		
RTC Error: contact service	Internt instrumentfel		
RADIO error: contact service	Internt instrumentfel		
FLASH error: contact service	Internt instrumentfel		
IO EXP error: contact service	Internt instrumentfel		
Voltage > limit	Spänning mellan ingångarna E och C > 10V		
Label already assigned	Byt numerisk referens för markören associerad med mätningen		
lsc current < Lim	lsc-strömmen lägre än min. detekterbart värde		
CAUTION: internal short-circuit	Kontakta serviceavdelningen		
CAUTION: blown fuse	Kontakta serviceavdelningen		
Reset calibration. Press ENTER.	Resistansvärdet på ingångskablarna > 2 Ω		
Calibration not OK	Kalibrerat resistansvärde > uppmätt resistans		
Error: Isc offset measurement	Internt instrumentfel		
Rcal > measured R	Kalibrerat resistansvärde > uppmätt resistans		
CAUTION: AC voltage at P-N terminals	Närvaro av AC ingångsspänning		
Wait for condenser discharge	Vänta tills det testade objektet laddats ur		

6.6.1.1. Onormala situationer

 Om instrumentet detekterar en spänning högre än 5V på ingångarna E och C, startas inte testet, en lång signal ljuder och meddelandet "Voltage > Lim" visas.

15/05/12 1	5:34	:26		
RPE max Rcal	:	1	Ω Ω	
Rpe	=		Ω	
Itest	=		mA	
Voltage > Lim				
Selection		LO	ΩWΩ	

- 15/05/12 15:34:26 RPE max Ω 1 Rcal Ω Rpe Ω = _ Itest = mΑ **Calibration not OK** Selection LOWΩ 15/05/12 15:34:26 RPE max Ω Rcal 0.00 Ω Rpe Ω Itest mΑ **Calibration** reset Selection LOWΩ
- 2. Om instrumentet detekterar att den kalibrerade resistansen är högre än den uppmätta resistansen, startas inte testet, en lång signal ljuder och meddelandet "Calibration not OK" visas.

 Om instrumentet detekterar en resistans högre än 5Ω vid ingångarna, ljuder en lång signal, nollar det kompenserade värdet och visar meddelandet "Calibration reset".

7. SPARA DATA

Max 999 resultat kan sparas i instrumentets minne. Sparade data kan återkallas och raderas när som helst och kan associeras med numeriska referensmarkörer relevanta för installationens namn, PV-strängen och PV-modulen (max 250 markörer).

7.1. SPARA EFFEKTIVITETSMÄTNINGAR

- Tryck på SAVE knappen när ett uppmätt värde visas på displayen. Instrumentet visar skärmen till höger, innehållande ett virtuellt tangentbord.
- Använd pilknapparna (▲,▼) och (◀, ►) för att lägga till en ort beskrivning (max 13 tecken) relevant för det utförda testet.
- 3. Tryck på **SAVE** knappen igen för att bekräfta, eller **ESC/MENU** för att gå ur utan att spara.

7.2. SPARA IVCK, $M\Omega$ OCH LOW Ω MÄTRESULTAT

- Tryck på SAVE knappen när ett uppmätt värde visas på displayen. Instrumentet visar skärmen till höger, innehållande följande:
 - > Första tillgängliga minnesplats ("MEASURE")
 - Den numeriska markören "Plant1"
 - Den numeriska markören "String1"
 - Den numeriska markören "Module1"
 - Fältet "Comment" i vilket man kan lägga till en kort beskrivning (max 13 tecken) för systemet.
- För var och en av markörerna "Plant", "String" and Module" är det möjligt att lägga till standardetiketter, om de inte redan är tilldelade en annan markör (i det fallet visas meddelandet "Label already assigned"). Välj en av de tre med pilknapparna (◀, ►) och tryck på ENTER knappen. Skärmen till höger visas.
- 3. Välj ett av de fem tillgängliga ämnena för markörer med pilknapparna (▲,▼) och bekräfta med ENTER.
- 4. Specialnamn valda av användaren kan läggas till standardnamnen för markörerna "Plant", "String" och "Module" innan mätningarna utförs.









VARNING

- Standardnamnen för markörerna "Plant", "String" och "Module" kan **preliminärt** specialiseras av användaren **genom programvaran TopView** och laddas över till instrumentet via en PC-anslutning.
- Det är möjligt att lägga till upp till 5 specialnamn för varje markör, utöver de 5 standardnamnen.
- Namnen på standardmarkörerna kan inte raderas. Radering av specialnamn kan endast göras via programvaran TopView.

 Använd pilknapparna (▲,▼) och (◀, ►) med det virtuella tangentbordet för att lägga till en kort beskrivning (max 13 tecken) i fältet "Comment". Tryck ENTER för att välja bokstav.



6. Tryck på **SAVE** knappen igen för att bekräfta spara, eller **ESC/MENU** för att gå ur utan att spara.

7.3. ARBETA MED RESULTAT

7.3.1. Återkalla resultat för PV effektivitetsmätning i displayen

- Tryck på ESC/MENU knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn, välj "MEM" och bekräfta med ENTER för att komma åt delen där sparade resultat visas. Skärmen till höger visas av instrumentet och innehåller de sparade testerna.
- Använd pilknapparna (▲,▼) och pilknappen ▶, välj "Recall", sedan "Efficiency" och bekräfta med ENTER för att visa bara testresultaten.
- Med hjälp av pilknappen ► är det möjligt att visa följande etiketter:
 - > **TYPE** \rightarrow indikerar vilken typ av data som sparats: "**REC**" för en

kontroll med ett exakt slutresultat YES/NO, "***REC**" när intrumentet inte har instrålningen och temperaturvärdena inspelade av SOLAR-02 och "**IST**" för att spara ögonblicksförhållanden på displayen.

DATE \rightarrow indikerar datum och tid när resultatet sparats i instrumentet.

- > **DESCRIPTION** \rightarrow indikerar beskrivningen som användaren angivit när resultatet sparats.
- 4. Välj "SMP", sedan "Open" och bekräfta med ENTER. Instrumentet visar följande skärm.
- 5. Välj "**REC**", sedan "**Open**" och bekräfta med **ENTER**. Instrumentet visar skärmen som innehåller alla resultat.
- Om man väljer "*REC", sedan "View" och bekräftar med ENTER, visas meddelandet "Unable to perform analysis" på grund av att instrålnings/temperaturvärdena inspelade av SOLAR-02 saknas. Delresultaten från denna mätning kan endast ses om man laddar över data till en PC (se § 8) till TopView.

7.3.2. Återkalla resultat för IVCK, $M\Omega$ och LOW Ω i displayen

- 1. Tryck på **ESC/MENU** knappen för att gå tillbaka till huvudmenyn, välj "**MEM**" och bekräfta med **ENTER** för att komma åt delen där sparade resultat visas. Skärmen till höger visas av instrumentet och innehåller de sparade testerna.
- 2. Med hjälp av pilknapparna (▲,▼) och pilknappen ▶, välj "**Recall**", sedan "IVCK" och bekräfta med **ENTER** för att bara visa resultatet av I-V kurvan.
- 3. Fältet "DATE" indikerar datum/tid när resultatet sparats, fältet "TYPE" indikerar typen av test som har utförts (LOW Ω , M Ω , IVCK).

15/05/12	15:35:00				
Irr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc ndc	712 3.500 45 30 3.125 389 8.01 0.88	W/m2 kW °C °C kW V A			
Analysis Results					
Selection EFF					





- Använd pilknappen ► för att gå till etiketten "Comments"
- 5. Instrumentet visar kommentaren som lagts in av användaren under procedure spara (se § 7.2) vad beträffar systemet.
- 6. Symbolen "*" bredvid mätningens nummer indikerar att instrumentet har utfört testet med en inspelning av instrålning och temperatur med SOLAR-02, men dessa värden har inte överförts, eller är inte tillgängliga. För dessa mätningar är värdena översatta till STC inte tillgängliga.
- 7. Använd pilknappen ► för att gå till parameter visa etikett (Plant, String, Module).
- 8. Instrumentet kommer att visa markörerna valda av användaren under proceduren spara, associerat med typ av system, sträng och modul som testats (se § 7.2).
- 9. Tryck **ESC/MENU** för att gå ur skärmen och återgå till huvudmenyn

7.3.2.1. Komma åt data sparade i minnet – Numerisk visning

- 1. Välj en linje som innehåller ett sparat resultat och tryck **ENTER**.
- 2. Välj "Open" och tryck **ENTER** för att öppna delen där mätresultaten visas som:
 - Numeriska skärmar med uppmätta parametrar under standardförhållanden (STC) och under arbetsförhållanden (OPC) för IVCK-tester
 - Numeriska skärmar med uppmätta parametrar vid mätning av isolation (MΩ) och kontinuitet (LOWΩ).
- 3. För IVCK -tester, finns värden för följande parametrar:
 - Modulen som använts
 - Värdet på instrålningen
 - Värdet på modulens temperatur
 - Medelvärden av Voc och Isc under OPC-förhållanden
 - Värdena av Voc och Isc uppmätta under OPC-förhållanden
 - Värdena av Voc och Isc beräknade under STC och de relevanta delresultaten som fåtts genom jämförelse med de nominella värdena.
- För MΩ-test i FIELD-läge får man värden på följande parametrar:
 - Inställd nominell testspänning
 - Min.gräns för isolationsmätning
 - Valt mätläge
 - Reellt värde på pålagd testspänning
 - Isolationsvärdet på den positiva polen Ri (+)
 - Isolationsvärdet på den negativa polen Ri (-)

15/06/12	15:34	4:26	
MEM	(Commer	nts
001	P	V PLAN	T 1
002*	F	V PLAN	T2
Selection		MEM	VCK
3GIEGII01	45.2	MILINI-	VCN
15/06/12	15.34	4:20	
MEM	PLT	STR	MOD
001	001	001	001
002	001	001	002
Coloction		MEMI	
Selection			VUN





15/05/12 1	5:34:	:26	
Ins. Test		1000	V
Rimin		1.0	MΩ
Mode	1	Field	
Vtest 10	65	1064	V
Ri (+)		>100	MΩ
Ri (-)		>100	MΩ
Rp		72	MΩ
Outcome: OK			
Selection		MΩ	▼



- 5. För **M**Ω-test i TIMER-läge får man värden på följande parametrar:
 - Inställd nominell testspänning
 - Min.gräns för isolationsmätning
 - Valt mätläge
 - Reellt värde på pålagd testspänning
 - Ri(+) min.värde på isolationsresistansen på PVmodulen/strängen (eller andra metalldelar) som testas, kontinuerligt uppmätta under hela mätningens längd.
 - Inställd mättid
- 6. För $\mathbf{M}\Omega$ -test i STRING-läge får man värden på följande parametrar:
 - Inställd nominell testspänning
 - Min.gräns för isolationsmätning
 - Valt mätläge
 - Reellt värde på pålagd testspänning
 - Rp slutvärde av mätningen som fås av de parallella Ri(+) och Ri(-) värdena, vilka jämförs med Ri min.gräns av instrumentet
- 7. För $LOW\Omega$ -test, får man värden på följande parametrar:
 - > Inställt gränsvärde för kontinuitetsmätningen
 - Värdet på testledningarnas kalibreringsresistans
 - Resistansvärdet på objektet som testas
 - Reellt värde på pålagd testström

7.3.3. Radera data från minnet

- 1. I listan av sparade resultat, tryck **ENTER** för att visa undermenyerna.
- 2. Välj "Delete", tryck sedan ►. Instrumentet ger dig följande val:
 - ➤ Delete Last → raderar senast sparade test
 - > Delete All \rightarrow raderar hela minnet
- Använd pilknapparna (▲,▼) för att göra ditt val, tryck sedan ENTER för att bekräfta
- 4. Tryck **ESC/MENU** för att gå ur från skärmen och återgå till huvudmenyn.

8. ANSLUTA INSTRUMENTET TILL EN PC



- Anslutningen mellan instrumentet och PC'n görs med kabeln C2006.
- För att kunna föra över data till en PC, måste man först installera programvaran Topview samt drivrutinerna till kabeln C2006 på PC'n.



- Innan du ansluter, är det nödvändigt att välja porten som skall användas samt korrekt baud rate (57600 bps) på PC'n. För att ställa in dessa parametrar, starta **TopView** och gå in i online-hjälpen.
- Den valda porten får inte vara upptagen av en annan enhet eller application. Tag hjälp av enhetshanteraren för att kontrollera portarnas status.
- Den optiska porten utsänder osynliga LED-strålar. Titta inte rakt in med ett optiskt instrument. Klass 1M LED-apparat enligt standarden IEC/EN 60825-1.

15/05/12 1	5:34:	26	
lns. Test Rimin	:	1000 1.0	V MΩ
Mode	:	Timer	
Vtest		1020	V
Ri(+)min		>200	MΩ
Test time:		10s	
_ C)ucoi	me: OK	_
Selection		MG	2 🔻

15/05/12 1	5:34	:26	
lns. Test Rimin Mode	:	1000 1.0 String	V MΩ
Vtest Rp		1020 >200	V MO
		200	11122
Outcome: OK			
Selection		MΩ	





För att föra över data till en PC, följ denna procedur:

- 1. Slå på instrumentet genom att trycka på ON/OFF knappen.
- 2. Anslut instrumentet till PC'n via kabeln **C2006**.
- 3. Tryck på **ESC/MENU** knappen för att öppna huvudmenyn.
- 4. Använd pilknapparna (▲,▼) för att välja "**PC**" och komma inli dataöverföringsläge och bekräfta med **ENTER**.





Connecting	to PC
	MENU

6. Instrumentet visar ovanstående skärm:

7. Använd Top View för att aktivera dataöverföringen.

9. UNDERHÅLL

9.1. GENERELL INFORMATION

Det här instrumentet är ett precisionsinstrument. När du använder och förvara instrumentet, observera rekommendationerna som är listade i denna manual för att undvika möjliga skador och fara vid användning.

Använd inte instrumentet i miljöer med höga fuktnivåer eller höga temperature. Exponera inte för direkt solljus.

Slå alltid av instrumentet efter användning. Om instrumentet inte skall användas under en längre period, ta ur batteriena för att undvika läckage som kan skada instrumentets interna kretsar.

9.2. BATTERIBYTE

När symbolen för låg batternivå " visas på LCD-displayen, eller instrumentet under ett test visar meddelandet "low battery", är det nödvändigt att byta batterierna.



VARNING

Endast kvalificerade personer skall utföra detta arbete. Innan du byter batterier, se till att inga testledningar är anslutna till instrumentet.

- 1. Slå av instrumentet genom att trycka på och hålla in ON/OFF knappen.
- 2. Ta bort alla testledningar från ingångarna.
- 3. Lossa skruven på batteriluckan och tag bort luckan.
- 4. Tag bort alla batterier och ersätt dem med nya av samma typ (se § 10.5) se till att polariteten blir korrekt.
- 5. Sätt tillbaka batteriluckan och dra åt skruven.
- 6. Släng inte gamla batterier i nature, återvin dem på där för avsedd plats.

9.3. RENGÖRING AV INSTRUMENTET

Använd en torr och mjuk trasa för rengöring av instrumentet. Använd inte fuktad trasa, lösningsmedel, vatten, etc.

9.4. ÅTERVINNING

VARNING: denna symbol betyder att utrustningen skall återvinnas på rätt sätt.



10. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

10.1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR PV-INSTALLATIONENS EFFEKTIVITET

Noggrannhet indikeras som [%avläsn. + (siffror D) * upplösning] vid 23°C ± 5°C, <80%HR

DC spänning

Område [V]	Upplösning [V]	Noggrannhet
5.0 ÷ 199.9	0.1	
200.0 ÷ 999.9	0.5	$\pm(1.0\%$ aviash. $\pm 2D)$

DC ström (via extern strömtång)

Område [mV]	Upplösning [mV]	Noggrannhet
-1100 ÷ -5	0.1	
5 ÷ 1100		$\pm(0.5 \text{ %aviasn.} \pm 0.6 \text{mv})$

Strömvärdet visas ALLTID med ett positivt tecken: strömvärdet transducerat i en spänning lägre än 5mV nollas.

FS DC-tång [A]	Upplösning [A]	Min. avläsbart värde[A]
1< FS ≤ 10	0.001	0.05
10< FS ≤ 100	0.01	0.5
100< FS ≤ 1000	0.1	5

DC effekt (Vmis > 150V)

Tång FS [A]	Område [W]	Upplösn. [W]	Noggrannhet
1< FS ≤ 10	0.000k ÷ 9.999k	0.001k	±(1.5 %avläsn. + 3D)
10< FS ≤ 100	0.00k ÷ 99.99k	0.01k	(Imis < 10%FS) +(1.5 %avläsn.)
100< FS ≤ 1000	0.0k ÷ 999.9k	0.1k	(Imis ≥ 10%FS)

Vmis = spänning vid vilken effekten mäts; Imis = uppmätt ström

Instrålning (med HT304N referenscell)

Område [mV]	Upplösning [mV]	Noggrannhet
1 ÷ 40.0	0.02	±(1.0 %avläsn. + 0.1mV)

Temperatur (med prob typ PT300N)

Område [°C]	Upplösning [°C]	Noggrannhet
-20.0 ÷ 100.0	0.1	±(1.0 %avläsn. + 1°C)

10.2. TEKNISKA SPECIFIKATIONER VID IVCK-FUNKTIONEN

DC Spänning @ OPC

Område [V]	Upplösning [V]	Noggrannhet
5.0 ÷ 199.9	0.1	
200 ÷ 999	0.5	$\pm(1.0$ %aviasn. + 2D)
Minimum \/DNL opöpping för att /	storta taatat: 15\/	•

Minimum VPN-spänning för att starta testet: 15V

DC Ström @ OPC

Område [A]	Upplösning [A]	Noggrannhet
0.10 ÷ 10.00	0.01	±(1.0 %avläsn. + 2D)

DC Spänning @ STC

Område [V]	Upplösning [V]	Noggrannhet	
5.0 ÷ 199.9	0.1		
200 ÷ 999	1	±(4.0 %avlasn.+ 2D)	

DC Ström @ STC

Område [A]	Upplösning [A]	Noggrannhet
0.10 ÷ 10.00	0.01	±(4.0 %avläsn. + 2D)

Instrålning (med HT304N referenscell)

Område [mV]	Upplösning [mV]	Noggrannhet
1 ÷ 40.0	0.02	±(1.0 %avläsn. + 0.1mV)

Temperatur (med prob typ PT300N)

Område [°C]	Upplösning [°C]	Noggrannhet
-20.0 ÷ 100.0	0.1	±(1.0 %avläsn. + 1°C)

10.3. TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR ELEKTRISK SÄKERHET

Kontinuitet på skyddsledare (LOWΩ)

Område [Ω]	Upplösning [Ω]	Noggrannhet
0.00 ÷ 1.99	0.01	
2.0 ÷ 19.9	0.1	±(2.0 %avläsn. + 2D)
20 ÷ 199	1	

Testström >200mA DC upp till 5 Ω (inkl. kablar), upplösning 1mA, noggrannhet

±(5.0%avläsn. + 5D) Öppen kretsspänning $4 < V_0 < 10V$

Isolationsresistans (MΩ) – Läge TIMER

Testspänning [V]	Område [MΩ]	Upplösn. [M Ω]	Noggrannhet
	0.01 ÷ 1.99	0.01	
250, 500, 1000	2.0 ÷ 19.9	0.1	±(5.0 %avläsn. + 5D)
	20 ÷ 199	1	
Öppen spänning	<1.25 x nominell testspänning		
Kortslutningsström	ningsström < 15mA (peak) för varje testspänning		

< 15mA (peak) för varje testspänning

Generarad spänning upplösning 1V, noggrannhet ±(5.0%avläsn. + 5D) @ Rmis> 0.5% FS Nominell uppmätt ström > 1mA med 1k Ω @ Vnom

Isolationsresistans (MΩ) – läge FIELD (*), STRING (**)

Testspänning [V]	Område [MΩ]	Upplösn. [MΩ]	Noggrannhet (***)	
250 500 1000	0.1 ÷ 1.9	0.1		
250, 500, 1000	2 ÷ 99	1	$\pm(20.0$ %aviash. + 5D)	
(*) För FIELD-läge	om VPN >1V är min. spänning VEP och VEN för beräkningen av Ri(+) och Ri(-) 1V			
(**) För STRING-läge	minimum VPN-spänning för att starta testet: 15V			
Öppen spänning	<1.25 x nominell testspänning			
Kortslutningsström	< 15mA (peak) för varje testspänning			
Genererad spänning	upplösn. 1V, noggrannhet ±(5.0%avläsn. + 5D) @ Rmis> 0.5% FS			
Nominell uppmätt ström	> 1mA med 1k $\Omega @ N$	/nom		
(***) För FIELD-läge:	addera 5D till noggrannheten om	$\max\{R^+, R^+, R^+, R^+, R^+, R^+, R^+, R^+, $	$\left\{\frac{2^{-}}{2^{-}}\right\} \ge 100$	



10.4. REFERENSSTANDARDER

10.4.1. Generelit
Instrumentsäkerhet
Säkerhet hos mättillbehör:
Mätningar:
Isolation:
Nedsmutsningsnivå:
Mätkategori:

IEC/EN61010-1 IEC/EN61010-031 IEC/EN62446 (IVCK, LOWΩ, MΩ) dubbelisolerat 2 KAT III 300V till jord Max 1000V mellan ingångarna P, N, E, C

10.5. GENERELL KARATÄRISTIK

Display och minne

Typ av display: Sparade data: PC-interface:

Radiomodul

Frekvensområde: R&TTE kategory: Max sändningseffekt: Max RF anslutningsavstånd:

PV systemeffektivitet

Integrationsperiod: Minne SOLAR-02:

Matning

Batterityp: Indikering lågt batteri: Batterilivslängd: Automatisk avstängning:

Mekanisk karaktäristik

Storlek (L x W x H): Vikt (inkl. batterier): 235 x 165 x 75mm 1.2kg

10.6. OMGIVNINGSFÖRHÅLLANDEN FÖR ANVÄNDNING

Referenstemperatur: Arbetstemperatur: Tillåten relative fukt: Förvaringstemperatur: Förvaring fukt: Max arbetshöjd 23° ± 5°C 0 ÷ 40°C <80%HR -10 ÷ 60°C <80%HR 2000m

Detta instrument uppfyller kraven i Lågspänningsdirektivet 2006/95/EC (LVD) och EMC-direktivet 2004/108/EC

10.7. TILLBEHÖR

Se bifogad packlista

Max 1000V mellan ingångarna P, N, E, C LCD, 128x128 pixlar med bakgrundsbelysning

2.400 ÷ 2.4835GHz Class 1 30µW 1m

max 999

optiskt / USB



49

5,10,30,60,120,300,600,900,1800,3600s ca. 1.5 timmar (@ IP = 5s) ca. 8 dagar (@ IP = 600s)

6x1.5V alkaline typ AA LR06 MN1500 displayen visar symbolen "_____" ca. 20 timmar (PV-effektivitet) efter 5 minuter

11. APPENDIX – TEORI 11.1. EFFEKTIVITETSTEST PÅ PV-INSTALLATIONER

Enligt krav i olika lagar och standarder, beror DC effektivitetstest på en PV-installation på typen av korrektion som används för att kompensera effekten av modulernas temperatur och på det matematiska sambandet som används för att räkna ut parametern **nDC** (se § **5.2.3**).

Korr.	Tcel värde	Matematiskt samband för beräkning av nDC	Standard	Resultat
Tmod	Tcel = Uppmätt värde modultemp.	$R f v 2 = \begin{cases} 1 & (se T cel \le 40^{\circ}C) \\ \gamma & \gamma & \gamma \end{cases}$		
Tenv	Tcel = Beräknat värde modultemp. Tcel = Tamb + (<i>NOCT</i> - 20)× $\frac{G_p}{800}$	$nDC = \frac{P_{dc}}{\left[Rfv2 \times \frac{G_p}{G_{STC}} \times P_n\right]}$ (se Tcel > 40°C)	Italian guideline CEI 82-25	OK/NO
nDC	Tcel = Uppmätt värde modultemp.	$nDC = \frac{G_{STC}}{G_p} \times \left[1 + \frac{ \gamma }{100} \times (T_{cel} - 25)\right] \times \frac{P_{dc}}{P_n}$		

Där: Mätenhet Symbol Beskrivning G_p Instrålning uppmätt på PV-modulens yta W/m² GSTC Standardinstrålning = 1000 W/m² Nominell Effekt = summan av alla Pmax-värden på sektionen av PV- P_n [kW] anläggningen man mäter på P_{dc} DC effekt uppmätt vid PV-generatorns utgång [kW] Korrektionsfaktor beroende på Temperaturen på PC-cellerna (Tcel) uppmätt Rfv2 eller beräknat enligt typen av valt korrektionssamband Absolut värde på den termiska koefficienten för Pmax på PV-modulerna i γ [%/⁰C] den anläggningssektion som mäts. (Normal Operating Cell Temperature) = Temperaturen som cellerna under NOCT [%/⁰C] referensförhållanden kommer till (800W/m², 20°C, AM=1.5, lufthast. =1m/s).

Föregående samband är giltiga om Instrålningen > Min Instrålning (se tidigare i manualen) och instrålningsvärdena är "stabila", t.ex. för sampling, med IP \leq 1min, måste skillnaden mellan max. och min. instrålningsvärden vara < 20W/m²

Resultatet kan bli:

- Icke visningsbart: om de erhållna värdena är inkonsekventa (nDC >1.15) eller om instrålningen aldrig nått ett stabilt värde > min. inställd gräns.
- > Max. prestanda på systemet

Högsta prestanda (max. värde på nDC) detekteras i enlighet med tidigare samband.

12. SERVICE

12.1. GARANTIVILLKOR

Instrumentets garanti gäller för material- eller tillverkningsfel i enlighet med säljvillkoren. Under garantitiden, kan felaktiga delar bytas ut. Det är dock tillverkarens rättighet att bestämma om produkten skall repareras eller bytas ut.

Om instrumentet skickas till serviceverkstaden, sker transporten på kundens bekostnad. Transporten kan dock överenskommas i förväg. En rapport som innehåller eventuella skador, eller vad man önskar gjort med instrumentet samt en kopia på faktura etc., skall bifogas när man skickar instrumentet. Använd originalförpackningen när instrumentet skickas; eventuella skador som uppkommer på grund av felaktig packning, bekostas av kunden. Tillverkaren frånsäger sig ansvar för skador på på personer eller utrustning.

Garantin gäller inte i följande fall:

- Reparation och/eller utbyte av tillbehör och batterier (täcks ej av garantin).
- Reparationer som kan bli nödvändiga som en konsekvens av felaktigt användande av instrumentet eller användning tillsammans med ej kompatibel.
- Reparationer som kan bli nödvändiga som en konsekvens av felaktig packning.
- Reparationer som kan bli nödvändiga som en konsekvens av interventioner utförda av ej godkänd personal.
- Modifikationer utförda på instrumentet utan tillverkarens uttryckliga tillåtelse.
- Användning som inte tillåts enligt instrumentets specifikationer eller instrumentets manual. Innehållet i denna manual får ej kopieras eller reproduceras på något sätt utan tillverkarens tillåtelse.

Produkterna är patenterade och varumärkena är registrerade. Tillverkaren reserverar sig för rätten att göra ändringar i specifikationer och priser om det beror på tekisk utveckling

12.2. SERVICE

Om instrumentet inte fungerar som det skall, innan det skickas till service, vänligen kontrollera batterier och testledningar och byt dem vid behov. Om instrumentet fortfarande inte fungerar som det skall, kontrollera att det används enligt instruktionerna i denna manual.

Om instrumentet skickas till serviceverkstaden, sker transporten på kundens bekostnad. Transporten kan dock överenskommas i förväg. En rapport som innehåller eventuella skador, eller vad man önskar gjort med instrumentet samt en kopia på faktura etc., skall bifogas när man skickar instrumentet. Använd originalförpackningen när instrumentet skickas; eventuella skador som uppkommer på grund av felaktig packning, bekostas av kunden.



Elma Instruments A/S Ryttermarken 2 DK-3520 Farum T: +45 7022 1000 F: +45 7022 1001 info@elma.dk www.elma.dk Elma Instruments AS Garver Ytteborgsvei 83 N-0977 Oslo T: +47 22 10 42 70 F: +47 22 21 62 00 firma@elma-instruments.no www.elma-instruments.no

Elma Instruments AB Pepparvägen 27 S-123 56 Farsta T: +46 (0)8-447 57 70 F: +46 (0)8-447 57 79 info@elma-instruments.se www.elma-instruments.se