




Quickstart til EZiCAT





Første aktivering af EZiCAT kabelsøger

- Fjern plastikslip ved batterier
 - Hold EZiCAT i håndtaget, så "tænd" knap aktiveres
 - Tryk og hold "F" tasten i ca. 5 sekunder for at aktivere EZiCAT
- Bemærk:** 12 måneder efter aktivering vises et servicenøglesymbol  som indikerer at årlig kalibrering anbefales. Kontakt Elma Instruments for kalibrering.







Aktivering af SSI (Signalstyrke indikator)

- SSI indikerer med 0-999 styrken af det modtagne signal. Kan hjælpe med at skelne installationer fra støj og "spørgessignaler". SSI funktionen kan valgfrit aktiveres eller deaktiveres.
- Hold EZiCAT i håndtaget, så "tænd" knap aktiveres
- Funktionen  skal være aktiveret. Tryk evt. på tasten "F" flere gange, indtil  aktiveres
- Tryk og hold "i" knappen inde i ca. 2 sekunder for at aktivere menu. "EST" vises i display
- Tryk flere gange på "F" tasten, indtil der står "SSI" i display
- Tryk på "i" tasten for at vælge "SSI" menu
- Tryk på "F" tasten for at skifte mellem "On" (til) eller "OFF" (fra)
- Tryk på "i" tasten for at gemme valg og afslutte
- SSI værdi fra 0 til 999 vises nu i højre side af display

Justering af lydstyrke

- Lydniveau kan justeres i 10 trin fra 0-9
- Hold EZiCAT i håndtaget, så "tænd" knap aktiveres
- Funktionen  skal være aktiveret. Tryk evt. på tasten "F" flere gange til  aktiveres
- Tryk og hold "i" knappen inde i ca. 2 sekunder for at aktivere menu. "EST" vises i display
- Tryk flere gange på "F" tasten, indtil der står "VOL" i display
- Tryk på "i" tasten for at vælge "VOL" menu
- Tryk på "F" tasten for at bladre mellem lydniveauer. Tone lyder kontinuerligt ved valgt niveau
- Tryk på "i" tasten for at gemme valg og afslutte

Søgning med EZiCAT

- Hold EZiCAT i håndtaget, så "tænd" knap aktiveres
- Vælg korrekt funktion. Tryk evt. flere gange på "F" tasten til korrekt funktion indikeres
 -  for at søge på aktive installationer med forbrug
 -  for at søge på inaktive "døde" installationer
 -  for at søge på installationer påtrykt signal med EZiTEX sender
 -  Kombinerer  og 

Bemærk: Søgning af installation sker når EZiCAT holdes 90°, altså "tværs over" installation. Holdes EZiCAT i samme orientering, altså "på langs", af installation opnås intet signal.




elma
instruments



Quickstart för EZiCAT





Första aktivering av EZiCAT kabelsökare

- Tag bort plastslippen vid batterierna
 - Håll EZiCAT i handtaget, så att "på" -knappen aktiveras
 - Tryck och håll ner "F" -knappen i ca. 5 sekunder för att aktivera EZiCAT
- Notera:** 12 månader efter aktivering visas en servicesymbol  som indikerar att årlig kalibrering rekommenderas. Kontakta Elma Instruments för kalibrering.







Aktivering av SSI (Signalstyrkeindikator)

- SSI indikerar med 0-999 styrkan på den mottagna signalen. Kan hjälpa med att skilja installationer från störningar och "spöksignaler". SSI-funktionen kan valfritt aktiveras eller deaktiveras.
- Håll EZiCAT i handtaget, så att "på" -knappen aktiveras
- Funktionen  skall vara aktiverad. Tryck ev. på knappen "F" flera gånger, tills  aktiveras
- Tryck och håll ner "i" -knappen i ca. 2 sekunder för att aktivera menyn. "EST" visas i displayen
- Tryck flera gånger på "F" -knappen, tills det står "SSI" i displayen
- Tryck på "i" -knappen för att välja "SSI" menyn
- Tryck på "F" -knappen för att skifta mellan "On" (till) eller "OFF" (från)
- Tryck på "i" -knappen för att spara valet och avsluta
- SSI-värde från 0 till 999 visas nu i högra sidan av displayen

Justering av ljudstyrka

- Ljudnivån kan justeras i 10 steg från 0-9
- Håll EZiCAT i handtaget, så att "på" -knappen aktiveras
- Funktionen  skall vara aktiverad. Tryck ev. på knappen "F" flera gånger tills  aktiveras
- Tryck och håll ner "i" -knappen i ca. 2 sekunder för att aktivera menyn. "EST" visas i displayen
- Tryck flera gånger på "F" -knappen, tills det står "VOL" i displayen
- Tryck på "i" -knappen för att välja "VOL" menyn
- Tryck på "F" -knappen för att bläddra mellan ljudnivåerna. Tonen ljuder kontinuerligt vid vald nivå
- Tryck på "i" -knappen för att spara val och avsluta

Sökning med EZiCAT

- Håll EZiCAT i handtaget, så att "på" -knappen aktiveras
- Välj korrekt funktion. Tryck ev. flera gånger på "F" -knappen tills korrekt funktion indikeras
 -  för att söka på aktiva installationer med belastning
 -  för att söka på inaktiva "döda" installationer
 -  för att söka på installationer med påtryckt signal från EZITEX sändare
 -  Kombinerar  och 

Notera: Sökning av installation sker när EZiCAT hålls 90°, alltså "tvärs över" installationen. Hålls EZiCAT i samma orientering, alltså "längs" installationen, får man ingen signal.



elma
instruments